

Programmable Logic Controller (PLC LEVEL 1)

Presented by: Eng./Mohammed Magdy























September 29, 2016 Ref. No.: OB-160929-E04

CERTIFICATION


We, LSIS Co., Ltd.,
as the manufacturer of Electric and Automation Equipment with our
main office located at LS Tower 1026-6, Hogye-Dong, Dongan-Gu,
Anyang-Si, Gyeonggi-Do, KOREA, do hereby appoint

MR. MOHAMMED MAGDY EBRAHIM MOHAMED

From JELECOM, EGYPT

has successfully passed the training courses for LSIS Automation & Drive products and got this certificate as

Certified on behalf of the Company



LSIS Co.,Ltd

LSIS Training Center 68, Wolmycong-ro 201beon-gil, Heungdeok-gu. Cheongju-si, Choong-buk, 28437, Korea














Automatic control field:


- 1- classic control.
- 2- PLC level1.
- 3- PLC level2.





AC DRIVE – TD200 SCREEN – PLC SIEMENS S7-200 CONNECTIONS:






PLC COMPANIES: lelec ① m **EUROPE ASIA USA** -- SIEMENS -- LS(LG AS PREVIOUS) -- ALLEN BRADELY -- SCHNIDER -- FATEK -- ABB -- DELTA -- VERSAMAX **JAPAN** -- **S**5 -- OMRON **MICROWIN** -- LOGO -- MITSUBISHI -- **S7-200 SIMATIC** -- TOSHIBA -- **S7-300** -- MASTERK **MANAGER S7-400** -- XGT-SERIES TIA -- **S7-1200** -- GLOFA -- **S7-1500** > TIA

PLC SIEMENS S7:



SIMATIC S7 Controllers

Positioning of the controllers series



:PLC LEVEL 1 (BASICS PROGRAMMING)

١- التعرف على أشهر الحساسات المستخدمة في نظام التحكم الألي

٢- التعرف على جهاز PLC والفرق بينه وبين أنظمة التحكم الأخرى.

٣- معرفة توصيل المفاتيح المختلفة والحساسات على جهاز PLC وتصميم البرامج المناسبة لها.

٤- التعرف على أتواع التيمرات والعدادات داخل PLC وطرق التعامل معها.

التعرف على الأوامر المرتبطة بذاكرة PLC وعمل التأمينات على المشروعات التي تحوى الجهاز.

٦- معرفة كيفية ريط سيرين معا مع عمل التأمينات اللازمة داخل البرنامج

٧- معرفة كيفية تصميم مصعد به أربعة طوابق ويحتوى على طلبات داخلية / خارجية.

٨- عمل خط انتاج نو عملیات متعدة ملئ ا تغطیة ا نقل من سیر لاخر.

٩ - معرفة كيفية تصميم نظام تجميع امكونات منتج يكرر نفسه ويتوقف بعد عد معين من المرات.

• ١- النوائر العلية على أجهز PLC SIEMENS 57-200 & 57-1200

تشغیل وایقاف موتور بمفتاح واحد.

- عكس حركة المحرك بشكل غير مباشر / مباشر .

- استخدام التيمر في منع عكس الحركة المباشر للموتور للحفاظ على سلامة محور الدوران

فصل الموتور بعد عند ساعات معينة متقطعة متواصلة من العمل لعمل الصيانة.

١١- عمل نظام جراج يتحكم في الأبواب اتوماتيكيا و يدويا.

١٢ - عمل خط إنتاج يتكون من ثلاثة أنظمة: إيقاف مؤقت للوعاء – إيقاف دائم للوعاء – ملئ
 الوعاء بتسلسل فردى لزوجى .

۱۳ - استخدام برامج محاكاة مثل: S7-200 SIMULATOR - PC SIMU - LOGIXPRO



Telec ① m








SENSORS:



DIGITAL (SWITCH)




1 CONTACT CHANGE0 CONTACT BACK

EX.:

Digital Temperature sensor





EX.:

Analog
Temperature
sensor
(THERMOCOUPLE)





LIMIT SWITCH:







ELEVATOR
















MAGNETIC SWITCH:









Magnetic slide

Proximity SENSOR:





Inductive

For metals only

Capacitive

For metals and non metals

PNP

POSITIVE SIGNAL

NPN

NEGATIVE SIGNAL


لا يستخدم هذا الحساس في الحالات الأتية:

1- مع المواد الساخنة (لاحتوائه على الترانزستور).

2- مع المواد اللزجة (لوجود المادة البلاستيكية الأمامية).

Proximity SENSOR:








How to convert PNP to NPN?





Level sensor:







PHOTO SENSOR:









With reflector

EX.:



Without reflector


EX.:



PLC HARDWARE:



- المعالج CPU -1
- الذاكرة MEMORY الذاكرة
- نقاط الدخل/الخرج 3- I/P&O/P PORTS
- 4- CONNECTION PORT مكان برمجة
- موحد للجهد(ليس شرط) (5- POWER SUPPLY(IF EXISTED)



PLC TYPES:

Jelec Om

COMBACT PLC

وحدة مجمعة



Rack Mounting PLC (Modular PLC)

كروت على راكات




EXPANSION UNIT:




هى وحدات ملحقة بال PLC تعزز من أداؤه ولها عدد محدد وفقا لنوع CPU حيث تكون متصلة بذاكرة ومعالج ال PLC وتضاف لأحد الأسباب الأتية:


- 1- زيادة عدد نقاط الدخل والخرج DIGITAL .
- 2- زيادة/إضافة عدد نقاط الدخل والخرج ANALOG.
- 3- تمكين PLC من الوجود في شبكة مع أجهزة أخرى.



PPI CABLE CONNECTION:








PLC SIEMENS S7-200 HARDWARE:

DO 10 X RLY 30VDC /250V 2A






PLC SIEMENS S7-200 connections:



وهو الريلاي او الكونتاكتور



PLC SIEMENS S7-200 catalogue:



This unit is similar to cpu224




Figure A-10 Connector Terminal Identification for CPU 214 AC/DC/Relay

PLC SIEMENS S7-200 catalogue:



A.12 CPU 214 AC Power Supply, Sourcing DC Inputs, Relay Outputs

Order Number: 6ES7 214-1BC10-0XB0


This unit is similar to cpu224

General Features		Output Points	
Physical size $(L \times W \times D)$	197 x 80 x 62 mm	Output type	Relay, dry contact
	(7.76 x 3.15 x 2.44 in.)	Voltage range	5 to 30 VDC/250 VAC
Weight	0.5 kg (1.0 lbs.)	Maximum load current	2 A /point, 8 A/common
Power dissipation	9 W	Overcurrent surge	7 A with contacts closed
User program size/storage	2 Kwords/EEPROM	Isolation resistance	100 MΩ minimum (new)
User data size/storage	2 Kwords/RAM	Switching delay	10 ms maximum
Data and TOD retention Supercap	190 hr typ. (120 hr minimum at 40° C)	Lifetime	10,000,000 mechanical 100,000 with rated load
Optional battery	200 days continuous usage	Contact resistance	200 mΩ maximum (new)
Local I/O ¹	14 inputs/10 outputs	Isolation Coil to contact	1500 VAC, 1 min
Max. I/O expansion modules	7	Contact to contact	750 VAC, 1 min
Digital I/O supported	64 inputs/64 outputs	(Between open contacts)	
Analog I/O supported	16 inputs/16 outputs	Short circuit protection	None
Boolean execution speed	0.8 µs/instruction	Power Supply	
Internal memory bits	256	Voltage/frequency range	85 to 264 VAC at 47 to 63 Hz
Timers	128 timers	Input current	4.5 VA typical, CPU only
Counters	128 counters		50 VA max. load
High-speed counters	1 software (2 KHz max.) 2 hardware (7 KHz max. ea.)	Holdup time	20 ms min. from 110 VAC
TOD clock tolerance	6 minutes per month	Inrush current	20 A peak at 264 VAC
Pulse outputs	Not recommended	Fusing (non-replaceable)	2 A, 250 V, slow blow
Analog adjustments Standards compliance	2 UL 508 CSA C22.2 142	5 VDC current	340 mA for CPU 660 mA for expansion I/O
Standards compliance	FM Class I, Division 2 VDE 0160 compliant CE compliant	Isolated	Yes. Transformer, 1500 VAC, 1 min
Input Points		DC Sensor Supply	
Туре	Sourcing	Voltage range	20.4 to 28.8 VDC
Input voltage range	15 to 30 VDC, 35 VDC	Ripple/noise (<10MHz)	1 V peak-to-peak maximum
	for 500 ms	24 VDC available current	280 mA
ON state	4 mA minimum	Short circuit current limit	< 600 mA
OFF state	1 mA maximum	Isolated	No
Maximum response time 10.0 to 11.5	0.2 ms to 8.7 ms selectable 0.2 ms default		
I0.6 to I1.5 as used by HSC1 and HSC2	30 µs typical/70 µs max.		
Optical isolation	500 VAC, 1 min		

LOOK AT OTHER PLCS SIEMENS S7-200 IN

Jelec Om

CATALOGUE:







Figure A-8 Connector Terminal Identification for CPU 212 AC/AC/Relay

Figure A-2 Connector Terminal Identification for CPU 212 DC/DC/DC

PLC SIEMENS S7-200 MEMORY AREAS:






Accessed by:	Memory Type	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226
Bit	٧	0.0 - 2047.7	0.0 - 2047.7	0.0 - 5119.7 V 1.22	0.0 - 5119.7 V 1.23
(Byte.bit)				0.0 - 8191.7 V 2.00	0.0 - 10239.7 V 2.00
				0.0 - 10239.7 XP	
	I	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7
	Q	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7
	М	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7

PLC SIEMENS S7-200 MEMORY:






LINE / LADDER DIAGRAM:



START	
-d- STOP	4
— RELAY	
→ STOP	
- ↓ - START	#
RELAY	
RELAY	—()


START/ STOP USING 1N.O., 1N.C.:






START/ STOP USING 1N.C., 1N.O.:






START/ STOP USING 1N.C., 1N.C.:






START/ STOP USING 1N.O., 1N.O.:






INDIRECT REVERSE FOR MOTOR:






DIRECT REVERSE FOR MOTOR:






S7-200 SIMULATOR:






S7-200 SIMULATOR:





S7-200 SIMULATOR:








PC SIMU:






PLC ERRORS:



SYNTAX ERROR:



هى أخطاء ضد قواعد البرمجة ويكتشفها البرنامج

LOGIC ERROR:


هى أخطاء منطقية ولا يكتشفها البرنامج مثل: عدم وضع الريشة التعويضية / ريشة الانترلوك

RUN TIME ERROR:

هى أخطاء تظهر أثناء التشغيل وقد تؤثر على سير البرنامج


TIMING DIAGRAM:






MONITOR (on line) IN MICROWIN:






MONITOR (on line) IN MICROWIN:






MONITOR (on line) IN MICROWIN:






TIMING DIAGRAM(on line) IN MICROWIN:






SET/RESET:






SET/RESET:






SET/RESET TOGETHER:





SET/RESET TOGETHER:





إذا وجدت إشارة لأمرى SET و RESET معا فإن البرنامج يعطى الأولوية لأخر نتورك NETWORK

قطع الإشارة عن SET لا يضع 0 وقطع الإشارة عن RESET لا يضع 1

MARKER (INTERNAL RELAY):



هى مساحة تخزينية مماثلة ل Q-area ولكن لا يوصل عليها وتستخدم في الحالات الأتية:

1- الايقاف المؤقت للخرج TEMPORARY STOPPING.

2- منع تكرار الخرج بنفس الاسم داخل البرنامج REPEATED O/P.

3- امكانية ايقاف كل الاحمال الموصلة على جهاز PLC في أي وقت.

-4 تخزين البيانات DATA STORAGE

M - AREA

7	6	5	4	3	2	1	0	
M0.7					M0.2	M0.1	M0.0	0
							M1.0	1
								2
								3


MARKER (INTERNAL RELAY):




M-AREA	Q-AREA
мо.о — —	Q0.0 ——
	Q0.0
—(s)	—(°°)
—(R)	—(R)
—с ^{мо.о} >	—⊂ °°.°⊃
لا يوصل عليها	يوصل عليها




1- الايقاف المؤقت للخرج:



إيقاف دائم PERMENANT




إيقاف مؤقت TEMPORARY





2- منع تكرار الخرج بنفس الاسم REPEATED O/P:






3- امكانية ايقاف كل الاحمال في اي وقت:

Cocoa water sugar milk butter temperature () Enter


Jelec**o**m






: DATA STORAGE







ماكينة المقص الكهربي:



المقص لأعلى Q0.5

المقص لأسفل Q0.4

الذراع لأعلى Q0.3

الذراع لأسفل Q0.2

START 10.0

STOP IO.1



مطلوب الضغط على مفتاح التشغيل فيتحرك السيران k1 و k2 معا إلى أن يأتي المنتج المطلوب قطعه فيشعر الحساس PHOTO2 ثم PHOTO1 فيتوقف السيران K1 و K2 ويبدأ الذراع الضاغط لأسفل K3 الى أن يشعر LIM1 فيتوقف الذراع ثم ينزل المقص الأسفل K5 الى ان يشعر LIM3 فيتوقف المقص عن النزول ثم يبدأ المقص في الصعود K6 الى ان يشعر الحساس LIM4 فيتوقف المقص عن الصعود ثم يبدأ الذراع الضاغط في ترك المنتج والصعود لأعلى الي ان يشعر الحساس LIM2 فيتوقف الذراع عن الصعود ثم يبدأ السير K1 فقط في العمل الى ان يتحرك الجزء المقطوع ويصبح PHOTO1 لا يرى المنتج المقطوع فيبدأ السيران في العمل معا مرة أخرى وتعاد العملية مرة أخرى.











ماكينة المقص الكهربي:






ماكينة المقص الكهربي:




Positive Edge Transition:











Negative Edge Transition:









Positive Edge Transition:






Negative Edge Transition:



Start / stop for motor using 1 N.O. P.B.:






Applications:

- Tank:






مطلوب الضغط على مفتاح التشغيل فتعمل المضختان q0.0 و q0.1 إلى أن يشعر الحساس 10.3 فتتوقف المضختان ثم يعمل السخان إلى أن يشعر الحساس 10.4 فيتوقف السخان ثم تعمل مضخة السحب إلى أن يفرغ الخزان i0.2 ولا بد من وجود وعاء ولابد من حركة الوعاء بعد أن


TANK:





Applications:


- Tank:



PLC SIEMENS S7-200 TIMERS:



- 1- ON-DELAY TIMER (TON).
- 2- OFF-DELAY(TOF).
- 3- RETENTIVE ON-DELAY TIMER (TONR).



DIC SIEMENIS S7-200 TIMERS.

100 ms

1 ms

10 ms

(100 ms)

MIN. TIME = 1 ms * 1 = 1 ms

For TON, TOF: T37-63 *** For TONR:

TON, TOF



T5-T31), T69-T95

T33-T36, T97-T100

T37-T63, T101-T255

T5 -T31

T32, T96

I LC SILIVILIAS	37 200 THVIL	.11.5.	Jei
Timer Tyne	Resolution	Maximum Value	Timer Numb

пег

32,767 s TO, T64 TONR 1 ms

T1-T4, T65-T68 10 ms 327.67 s

3276.7 s

32.767 s

327.67 s


3276.7 s


PT = TIME(SECONDS) * 10 \rightarrow RESOLUTION = 100mS

MAX. TIME = 100MS * 32767 = 3276.7 S = 55 MIN.

On -Delay TIMER (TON):








MANY OPERATIONS ON PRODUCTION LINE: START 10.5 (10.0)seconds seconds **STOP** (10.1)SOLENOID VALVE SOLENOID VALVE Q0.3 Q0.2 Q0.1 10.2 10.3 10.6 Q0.4 MOTOR 10.7 Q0.0



مطلوب الضغط على مفتاح التشغيل فيتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.2 بالزجاجة فيتوقف السير ويبدأ الصب Q0.1 لمدة خمس ثواني ثم يتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.3 بالزجاجة فيتوقف السير ويبدأ الصب Q0.2لمدة خمس ثواني أيضا ثم يتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.4 بالزجاجة فيتوقف السير ويبدأ الكبس Q0.3إلى أن يشعر الحساس 10.5 فيعود الكباس ويتحرك السير إلى أن يشعر الحساس 10.6 بالزجاجة فيتوقف السير فيلتقط الذراع الالى الزجاجة Q0.4 (يتحرك لليمين ويلتقط ثم يتحرك لليسار إلى أن يشعر الحساس 10.7 LIMIT) فتنقطع الاشارة عن الذراع الالى ولاحظ أنه بمجرد التقاط الزجاجة من السير الأول يتحرك السير مرة أخرى (خط الانتاج بالكامل يعمل ب PLC بينما يعمل الذراع الالي بالميكروكنترولر).

عمليات متعددة على خط الإنتاج:













MANY OPERATIONS ON PRODUCTION LINE:






MANY OPERATIONS ON PRODUCTION LINE:







ELEVATOR: مصعد مكون من أربعة أدوار يوجد لكل طابق مفتاح خارجي ومفتاح داخلي لطلب الكابينة ولابد من مراعاة الاتى: -- لا بد من اعطاء فترة كافية للمستخدم 10.3 لكى يخرج من الكابينة عند التوقف. يمكن أن يطلب اثنان من المستخدمين أو أكثر الكابينة في نفس الوقت (في 10.2 هذه الحالة اذا كانت الكابينة متجهة للصعود قبل التوقف فانها تكمل صعود ثم النزول فيما بعد واذا كانت الكابينة 10.1 متجهة للنزول قبل التوقف فانها تكمل نزول ثم الصعود فيما بعد).

















ELEVATOR:

NOTE:




لاحظ انه توجد بعض الملحقات لهذا المشروع مثل وجود لمبتين في كل طابق لتوضيح اتجاه المصعد (صاعد ام هابط) ولا بد من أخذ ليميت سويتش كل باب في كل طابق في الاعتبار فلا بد أن تكون كل الأبواب مغلقة لكي تتحرك الكابينة ولا بد من وضع مفتاحين ليميت سويتش أحدهما في أعلى الطوابق والأخر أسفل الطوابق للطوارئ لكي يفصلا الكابينة اذا تجاوزت أعلى الطوابق أو تجاوزت أسفل الطوابق ولكن كل هذه الأشياء يمكن اضافتها بسهولة على البرنامج فالغرض من هذا المشروع هو تطبيق الأوامر الجديدة وهو ما يمكن أن يشكل صعوبة في البداية.



OFF -Delay TIMER (TOF):







MOTOR DIRECTION REVERSE WITH DELAY:

اذا كانت قدرة المحرك كبيرة جدا جدا فان عكس الحركة الغير مباشر بدون فرملة قد يمثل خطورة على المحرك حيث يسبب لى العضو الدوار ولذلك ان لم يستدعى التطبيق وجود فرملة (مثلا كان الموتور خلاط لخلط نسب مختلفة) فيمكن ان تجبر المستخدم على انتظار بعض الوقت منذ فصل الجهة الأمامية إلى أن يشغل الجهة العكسية عن طريق البرنامج ولكن لا تجبر المستخدم


على ان ينتظر لتشغيل نفس الجهة.

لمعرفة الزمن المناسب استخدم ساعة إيقاف وافصل الموتور عند أقصى سرعة له.




- MOTOR DIRECTION REVERSE WITH DELAY:

Suppose motor takes 5 sec to stop



Retentive On -Delay TIMER (TONR):





- هذا التيمر تراكمي أي يمكن أن يعد بشكل متواصل / متقطع

TIMERS:

Network

🔃: Title:

S5T#5S -| TV

10.1 - R



إذا وجدت إشارة للعد على التيمر أو الكونتر COUNTER وفى نفس الوقت وجدت إشارة لأمر ال RESET للتيمر أو الكونتر فإن البرنامج يعطى الأولوية لأمر ال RESET

SIEMENS S7-300 PROGRAM (SIMATIC MANAGER)

Comment: 10.0 S S_ODT Q ()

BI

BCD

الدليل:


أمر إشارة العد و RESET في نفس ال BLOCK أي نفس النتورك وبالتالى ترتيب النتورك لا وجود له

PLC SIEMENS S7-200 COUNTERS:




- 1- UP COUNTER (CTU).
- 2- DOWN COUNTER (CTD).
- 3- UP/DOWN COUNTER (CTUD).

C - Area



UP COUNTER (CTU):






تتبدل الريشة عند: عد العداد > العد المطلوب

UP COUNTER (CTU):




ماذا يحدث عند وصول العداد لأقصى قيمة له: 32767 – هل يصفر أم تثبت قيمته أم ماذا ؟ قم بتجربة هذه الدائرة:



- Two related belts:






مطلوب تعبئة 24 قطعة صابون داخل الكر تونة فعندما يشعر الحساس بالكر تونة بتوقف السبر Q0.0 و يعمل السير Q0.1 إلى أن تمتلئ الكرتونة بنصف العبوة المطلوبة ثم يتحرك السير Q0.0 مرة أخرى بإزاحة صغيرة (فترة زمنیة) ثم یتوقف لیکمل باقی العبوة ثم يتحرك مع العلم أنه لا يجوز أن يتحرك السير بالأعلى الا إذا كان السير السفلي متوقف


Jelec Om

- Two related belts:




Jelec Om

- Two related belts:




- Two related belts:





اعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING





إعداد سائل الغلايات :BOILERS LIQUID PREPARING



في هذه الدائرة نقوم بتجهيز السائل المستخدم في الغلايات عن طريق الخطوات الاتية: - عمل مردة الدائرة نقوم بتجهيز السائل المستخدم في الغلايات عن طريق حساساً

-- عمل صمام الماء في كل خزان علوي إلي أن يمتلئ كل خزان علوي عن طريق حساسات المستوى العلوية 11.0 و 11.2 .

-- عمل صمام الإضافات في كل خزان علوي لمدة دقيقة واحدة ثم يغلقا بعد انتهاء المدة.

-- عمل الخلاطان Q0.4 و Q0.5 ومعهما صماما السحب Q0.6 و Q0.7 ومعهم موتورالضخ Q1.0 و Q0.7 و Q0.5 و Q0.5 و Q1.0 و Q1.0 و Q1.6 و Q1.7 و Q1.6 و Q1.

-- بعد العشرة دقائق يعمل صمام السحب الرئيسى Q1.1 أيضاً معهم وينتظر فراغ الخزانان العلويان ويتم معرفة ذلك عن طريق الحساسان 10.7 و 11.1 وبعد ذلك بدقيقة مثلا يتم فصل صمام السحب والصمامات العلوية وموتور الضخ


-- مطلوب سحب الكميات من الخزان السفلي عن طريق الأربعة صمامات الموجودة بالأسفل وكل صمام له مفتاح للتشغيل ..الصمام الواحد مطلوب منه ضخ 300 لتر يتم حسابهم عن طريق ال 11.4 FLOWMETER ولأنه حساس واحد فلا بد من تشغيل صمام واحد في اللحظة الواحدة (صمام تلو صمام وليس كل الصمامات السفلية معا)فمثلا المستخدم يجعل صمام 1 يعمل إلي أن ينهي كميته ثم يجعل صمام 2 يعمل ثم صمام 3 ثم صمام 4.

-- مفتاح REWORK يسمح باستخدامه في نهاية الدورة الواحدة لإعادة الدورة من جديد. -- مطاوب أن تكون حدادة السائل في الخزان السفل لا تتحاوذ 250 والا فإن سارينة 020 تعمل

-- مطلوب أن تكون حرارة السائل في الخزان السفلي لا تتجاوز °15 وإلا فان سارينة Q2.0 تعمل ويتوقف السحب الأخير.


اعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING






إعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING






إعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING






إعداد سائل الغلايات: BOILERS LIQUID PREPARING





DOWN COUNTER (CTD):






تتبدل الريشة عند: عد العداد = صفر


UP DOWN COUNTER (CTUD):





تتبدل الريشة عند: عد العداد > العد المطلوب









في هذا الجراج مكان الدخول والخروج واحد حيث ان الحساس 10.0 عندما يشعر بالسيارة يرفع الذراع Q0.0 الى ان تتحرك السيارة وتدخل بالكامل فينزل الذراع Q0.1 واذا اقبلت اى سيارة فى الداخل للخروج وشعر بها الحساس 10.1 فانه يرفع الذراع لكي تمر السيارة وينزل الذراع بعد خروج السيارة بالكامل ومنعا لتواجد سيارتين تدخلا وتخرجا في نفس الوقت توجد لمبتا اشارة احداهما تنبه من في الداخل بقدوم سيارة والأخرى تنبه من في الخارج بخروج سيارة. سعة هذا الجراج 20 سيارة فهو غير مسموح بدخول السيارة رقم 21. توجد مفاتيح MANUAL ملحقة بالنظام من شأنها أيضا رفع أو إسقاط الذراع أو إيقافه في اى لحظة. لابد أن تراعى أنه في حالة قدوم سيارة تلو سيارة مباشرة للدخول او الخروج لابد الا يغلق الذراع بالكامل بل يسمح بمرور السيارتين المتتاليتين.











M0.0	Indication for IN
M0.1	Indication for OUT
M0.2	Stops closing door if a car exists and wants to enter or exit.
Q0.2	Lamp tells the inside person that there is a car wants to enter.
Q0.3	Lamp tells the outside person that there is a car wants to exit.
10.4	Control door manually (Manual control has the priority
10.5	for execution).
10.6	

Compare:






المعامل الأول والمعامل الثانى لا بد أن يكونا integer وإذا كان الشرط متحقق يعمل الخرج أما إذا كان غير متحقق فإن الخرج لن يعمل وهذا الشرط يتوقف على علامة المقارنة:




Compare:






ADVANCED MOTOR WORK:







maintenance (a)

press I0.4 to make motor

work again

REST(B)

motor works automatically
after 4 hours from stopping


فى النظام: يفصل الموتور بشكل دورى بعد عدد معين من الساعات لعمل الصيانة أو للراحة لفترة معينة وفقا لاختيار النظام عن طريق مفتاح selector (10.2 أو 10.3) فعلى سبيل المثال اخترنا للتجربة أن يعمل الموتور 48 ساعة سواء متصلة أو متقطعة وفترة الراحة (إن اخترنا 10.3) أربع ساعات

ADVANCED MOTOR WORK:



لا يعقل هذا ... كيف نستطيع أن نعد 24 ساعة وتيمرات 200-57 لا تعد أكثر من ساعة إلا قليل وإذا أردنا استخدام أكثر من تايمر فكم تايمر سنستخدمه إذا كان التايمر سيخصص لعد نصف ساعة وال 24 ساعة فيها 48 نصف ساعة ... إذا نستخدم 48 تايمر ... معنى هذا أننا سنتفرغ لهذه العملية فقط (لا يعقل استخدام 48 تايمر لموتور واحد فقط) وإذا أردنا أن نعد 48 ساعة استخدم 96 تايمر ليعقل هذا ----الحل:

استخدم تايمر واحد لعد نصف ساعة واجعل هذا التايمر يكرر هذا العد عن طريق قطع الاشارة عنه (لو كان on-delay) أو عمل reset (لو كان retentive on-delay) واستخدم عداد يعد هذا التكرار فإذا أردنا عد 24 ساعة استخدم تايمر ليعد نصف ساعة (1800 ثانية) واستخدم عداد يعد 48 مرة يكرر فيها هذا التايمر عده وإذا أردنا عد 48 ساعة استخدم تايمر ليعد نصف ساعة (1800 ثانية) واستخدم عداد يعد 96مرة يكرر فيها هذا التايمر عده و هكذا



Jelec Om **BELT WITH 3 MODES:** Process Animations Q0.2 Silo Simulator RUN Q0.3 **FILL** FULL Q0.4 nput 0022H START Output 0000H STOP **LEVEL SENSOR SOLENOID VALVE** 10.6 Q0.1 10.2 **PROX SENSOR START** 10.0 10.5 **MOTOR** 10.3 В 10.1 **STOP** Q0.0 10.4

BELT WITH 3 MODES:




3 MODES:

A: ALL IS FILLED


B: EVEN IS FILLED

C: ODD IS FILLED




BELT WITH 3 MODES:






BELT WITH 3 MODES:





PLC SIEMENS 57-1200:





PLC SIEMENS S7-1200 catalogue:



Adding modules to the configuration


modules to be functional.

Use the hardware catalog to add modules to the CPU:

- Signal module (SM) provides additional digital or analog I/O points. These modules are connected to the right side of the CPU.
- Signal board (SB) provides just a few additional I/O points for the CPU. The SB is installed on the front of the CPU.
- Battery Board 1297 (BB) provides long-term backup of the realtime clock. The BB is installed on the front of the CPU.
- Communication board (CB) provides an additional communication port (such as RS485).

 The CB is installed on the front of the CPU.
- Communication module (CM) and communication processor (CP) provide an additional communication port, such as for PROFIBUS or GPRS. These modules are connected to the left side of the CPU.

To insert a module into the device configuration, select the module in the hardware catalog and either double-click or drag the module to the highlighted slot. You must add the modules to the device configuration and download the hardware configuration to the CPU for the




PLC SIEMENS S7-1200 catalogue:




Expansion capability of the CPU

The S7-1200 family provides a variety of modules and plug-in boards for expanding the capabilities of the CPU with additional I/O or other communication protocols. For detailed information about a specific module, see the technical specifications (Page 1111).













1










A PLC 1


◆ Portal view



Project magdysudan created.









TIA program download to PLC:






TIA program download to PLC:






TIA program download to PLC:






TIA software monitoring:






TIA software symbol Table (Tag Table):





TIA software (SET/RESET):












TIA software (POSITIVE EDGE):


















Telec Om **TIA software Timers:** Length Format Value range ▼ Basic instructions _ F E X (bits) Name) 🔽 General ^ **D** Fit logic operations T#-24d20h31m23s648ms to 32 Signed duration Tasks ▼ 👩 Timer operations T#+24d20h31m23s647ms ₽ 🖈 **■** TON **⊣⊢ ⊣⊬ ⊣⊬ ∰ → →** 🕨 🧾 Common data → Libraries **♣** TOF Documentation setti... **■** TONR %DB1 🐧 Languages & resource "IEC_Timer_0_DB" (TP)-▶ ■ Online access () -(TON)-TONR %O.0 %Q0.0 ▶ ☐ Card Reader/USB memory Time "start" "stop" () -(TOF)-() -(TONR)-() -(RT)-%0.1 %MD0 ▼ Details view "motor" — g ET == "Tag_1" •() -(PT)t#5s — PT Counter operation: 🗸

TIA software (ON-DELAY TIMER):


















TIA software (OFF-DELAY TIMER):














TIA software (RETENTIVE ON-DELAY TIMER):


















TIA software (PULSE TIMER):






نعيل خرج لفترة زمنية معينة حتى لو انقطعت الاشارة عن التايمر

△ | 15:06 09/08/2016


TIA software Counters:





TIA software (UP COUNTER):









TIA software (DOWN COUNTER):








TIA software (UP/DOWN COUNTER):


















PLC ALLEN BRADELY:






BIT:

[Memory Area]: [WORD] /[Bit]


EX.: I:0/0 , O:3/0 , B3:0/0

I - AREA



LOGIXPRO CRACK ON WINDOWS 7:

📜 LogixPro_v1[1].61.zip




۲۰۱٦/۰۱/۰۶ ص ۲۰۱۵/۰۱ Application


۰۸:۰۱ ص ۲۰۰۹/۰۶/۳۰

WinRAR ZIP archive

522 KB


42 KB







LOGIXPRO CRACK ON WINDOWS 7:






LOGIXPRO CRACK ON WINDOWS 7:








LOGIXPRO simulator:






LOGIXPRO simulator:



Getting Started with RSLogix and LogixPro Please Read..!


Student RSLogix Programming Exercises

- Relay Logic Introductory Exercise (Espacol)
- Door Simulation applying Relay Logic (Espacol)
- Silo Simulator applying Relay Logic to a Process (Espacol)
- PLC Timers Introductory Exercise
- Traffic Control applying Cascading TON Timers (Espacol)
- Word Compare Introductory Exercise
- Traffic Control applying Word Compare Instructions
- PLC Counters Introductory Exercise
- Batch Mixing applying PLC Counter Instructions
- Dual Compressor Exercise sharing the workload
- Advanced Batch Mixing Exercise your choice of instructions
- Bottle Line Simulation applying Bit Shift Instructions
- Multi Floor Elevator Control which way to Go?
- Interfacing to 7-Segment Displays includes Bottle Line wiring details




LOGIXPRO I/O simulator:





LOGIXPRO mixer simulator:







ADDITIONAL CIRCUITS

دوائر إضافية

S7-200 SPECIAL MEMORY(SM-AREA):



										Training For Excellence
	7	6	5	4	3	2	1	0		
			SM0.5				SM0.1	SM0.0	0	SM - AREA
									1	
Sy	S7-200 mbol Na	me	SM Addr.	User p	rogram	is read :	SMB0 status	s data		
	vays_On · -		SM0.0		is alway:					
Firs	st_Scan_i	On	SM0.1	This bit	is ON for	the first	scan cycle o	inly. One use is	oto ca	ll an initialization subroutine.
Ret	entive_Lo	ost	SM0.2				•			as lost. This bit can be used as pecial startup sequence.
RUI	N_Power	_Up	SM0.3				•			entered from a power-up o time before starting an operation.
Clo	ck_60s		SM0.4							and ON for 30 seconds, for a cycle nute clock pulse.
Clo	ck_1s		SM0.5				•			and then ON for 0.5 seconds for a a 1-second clock pulse.
Clo	ck_Scan		SM0.6			•	lock that is Of ounter input.	N for one scan	and th	nen OFF for the next scan. This bit
Mo	de Switc	:h	SM0.7	This bit	indicates	the curr	ent position o	if the Mode sw	itch (C	OFF=TERM position and ON=RUN

ode_Switch SM0.7 This bit indicates the current position of the Mode switch (OFF=TERM position and ON=RUN position). You can use this bit to enable Freeport mode only when the switch is in the RUN position. Normal communication with the PC/programming device can be re-enabled by switching to the TERM position.

ENCODER AND HIGH SPEED COUNTER:



ENCODER:

هو جهاز يستخدم لتتبع حركة الموتور يمينا ام يسارا سريع أو بطئ ويمكن استخدامه لقياس سرعة الموتورأو تحديد وجهة الموتور اي متي يتحرك واين ومتي يتوقف.

ENCODER IDEA OF WORK:

فكرة العمل قائمة على فكرة من اثنين:


-- وجود LED و photodiode حيث تصدر LED الضوء فاذا استقبل سطح فاتح اللون هذا الضوء فانه يعكس الضوء الي PHOTODIODE فيقوم باعطاء اشارة واذا قابل الضوء سطح داكن فان PHOTODIODE يستقبل الضوء وبالتالي تنقطع الاشارة كما هو في الغالب في ROTARY ENCODER .

-- وجود MAGNETIC SENSORS وقطع مغناطيس فكلما وجد MAGNETIC SENSORS مغناطيس أمامه فانه يصدراشارة وان لم يجد تنقطع هذه الاشارة كما هو في الغالب في absolute encoder

ENCODER TYPES:



INCREMENTAL / ROTARY ENCODER:



لهذا ال ENCODER طرفين للتغذية حيث يأخذ 24VDC-12 علي الطرفين البني والأزرق ويعمل علي نظامين: حداد الخرج Zوهو يخرج مجموعة من النبضات (يتزايد عددها مع زيادة سرعة الموتور) طالما يتحرك الموتور سواء يمينا أو يسارا ويستخدم هذا النظام للاستدلال على الحركة وقياس السرعة



-- الخرجين A-Bويستخدما لمعرفة وجهة الموتور اذا كان يتحرك يمينا او يسارا (عد تصاعدى أوتنازلي)






ENCODER TYPES:




INCREMENTAL / ROTARY ENCODER:



ENCODER TYPES:



ABSOLUTE/BINARY ENCODER:




لهذا ال ENCODER طرفين للتغذية حيث يأخذ 24VDC-12 وله 12 خرج أو 14 خرج لتحديد الزاوية التي يتحركها الموتور من 0 الي 360 .

B11	B10	В9	B8	В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	DEGREE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						↓	1					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	360



هذا الكلام ينطبق علي أجهزة PLC التي تدعم HIGH SPEED COUNTER لأن العدادات العادية لا تستطيع التواصل مع السرعة العالية لحركة الموتور وهذا من خلال الانماط الاتية:


Single phase counter with one direction:



لمراقبة حركة الموتور سريعا أم بطيئا للتوجيه ولقياس سرعته ويمكن تحديد اذا كان العداد تصاعديا ام تنازليا من خلال INSTRUCTION WIZARD الخاص ببرنامج PLC .




Single phase counter with one direction with external input:



لمراقبة حركة الموتور سريعا أم بطيئا للتوجيه ولقياس سرعته ويمكن تحديد اذا كان العداد تصاعديا ام تنازليا من خلال اعطاء الاشارة علي نقطة الدخل المعرفة من خلال برنامج PLC




Single phase counter with two directions:



اثنان من نقاط دخل PLC أحدهما يزيد عدد العداد والأخر ينقص عدد العداد ويمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج plc .




two phase counter A/B(1X):



اثنان من نقاط دخل A-B.... PLC يمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج PLC فاذا سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد ولو سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد ولو أضفنا RESET خارجي فان العدد الموجب يعني وجهة الموتور FORWARD واذا كان العدد سالب فهذا يعنى ان وجهة الموتور REVERSE.



two phase counter A/B(4X):




اثنان من نقاط دخل A-B.... PLC يمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج PLC فاذا سبق A ال B فهذا يزيد العدد مع A مرة ومع B مرة أخري ولو سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد مع B مرة ومع A مرة أخرى وهذا يساعد في التأكد من صحة حركة الموتور في الاتجاه المناسب.




HSC Mode	Description		Inputs		
	HSC0	10.0	10.1	10.2	
	HSC1	10.6	10.7	11.0	11.1
	HSC2	I1.2	I1.3	11.4	11.5
	HSC3	10.1			
	HSC4	10.3	10.4	10.5	
	HSC5	10.4			
0	Single-phase counter with	Clock			
1	internal direction control	Clock		Reset	
2		Clock		Reset	Start
3	Single-phase counter with	Clock	Direction		
4	external direction control	Clock	Direction	Reset	
5		Clock	Direction	Reset	Start
6	Two-phase counter with 2 clock	Clock Up	Clock Down		
7	inputs	Clock Up	Clock Down	Reset	
8		Clock Up	Clock Down	Reset	Start
9	A / B phase quadrature counter	Clock A	Clock B		
10		Clock A	Clock B	Reset	
11		Clock A	Clock B	Reset	Start
12	Only HSC0 and HSC3 support mode 12.				
	HSC0 counts the number of pulses				
	going out of Q0.0. HSC3 counts the number of pulses				
	going out of Q0.1.				

















Instruction Wizard HSC





HC0 is selected to be configured for mode 0 operation. The following initialization options are available for this counter in this mode:

HC Initialization Options	
The wizard will create a subroutine for Counter Initialization. What should this subroutine be named?	MOTOR1
Enter a DWORD address, global symbol, or integer literal for the counter Preset (PV)	0
Enter a DWORD address, global symbol, or integer literal for the counter Current (CV)	0
Canche (CY)	
Enter the initial counting Direction	Up ▼
Should the Reset input be active High or Low?	Up
	Down
Should the Start input be active High or Low?	High ▼
Should the Counting Rate be 1X or 4X?	4X 🔻


<Prev

Next>


Cancel

Instruction Wizard HSC

23



The Instruction Wizard HSC will now generate the project components for your selected configuration and make that code available for use by your program. Your requested configuration consists of the following project components:




This wizard configuration will be referenced in the project tree by name. You can edit the default name to better identify this wizard configuration.

<Prev

Finish


Cancel








ماكينة المقص الكهربي:






ماكينة المقص الكهربي:






ماكينة المقص الكهربي:




HSC Mode	Description	Inputs									
	HSC0	10.0	10.1	10.2							
	HSC1	10.6	10.7	11.0	11.1						
	HSC2	l1.2	l1.3	11.4	11.5						
	HSC3	IO.1									
	HSC4	10.3	10.4	10.5							
	HSC5	10.4									
0	Single-phase counter with	Clock									
1	internal direction control	Clock		Reset							
2		Clock		Reset	Start						




INDIRECT REVERSE WITH ENCODER:






INDIRECT REVERSE WITH ENCODER:





INDIRECT REVERSE WITH ENCODER(S7-200):







The HSCs claim the following CPU inputs (for type of counting: "Counting" or "Frequency"):

Table 1-4

	HSC_1	HSC_2	HSC_3	HSC_4	HSC_5	HSC_6
1.	10.0	10.2	10.4	10.6	I1.0	I1.3
2.	10.1	<mark>10.3</mark>	10.5	<mark>10.7</mark>	11.1	11.4
3.	10.3	10.1	<mark>10.7</mark>	10.5	I1.2	I1.5

In- put	SP		MP	
	Single phase	Two phase	AB Quadrature 1X	AB Quadrature 4X
1.	CLK	CLK UP	CLK A	CLK A
2.	[DIR]	CLK DN	CLK B	CLK B
3.	[R]	[R]	[R]	[R]

The 3rd input "[R]" is only available for the type of counting: "Counting".

CLK = clock input

[DIR] = optional external direction input

[R] = optional external reset input

CLK UP = clock up input

CLK DN = clock down input

CLK A = clock A input


CLK B = clock B input



Figure 1-1


	Inputs (Counting / Frequency)														Outputs (Axis of motion)												
		CPU																Sign	al bos	ırds			all	CPUs	with	DC [
	CPU 1											PU 12								outputs							
						CP	U 12	12C							2DI/				2DO								
		CPU 1211C															(200	kHz)									
I/Os	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	I1.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	14.3	14.2	14.1	14.0	Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	
HSC_1				[R]											[R]		2	1	CLK	DIR			CLK	DIR			
HSC_2		[R]	1	2											2	1	[R]				CLK	DIR			CLK	DIR	
HSC_3		-			1	2		[R]																			
HSC_4						[R]	1	2																			
HSC_5									1	2	[R]				[R]		2	1									
HSC_6												1	2	[R]	2	1	[R]										
																			PT	01	PT	O2	PT	01	PT	02	
Rules:	Rules:												\neg	_	_	_	_	0	perat	ting p	hase						
1. For		ry H	ISC.	on	ly on	e in	/out	t are	ea c	an b	e	Шu	Legend Single phase						\top						AB Quadrature		
choos		_			_							-							CLK UP CLK A								
CPU D	-		-										2 [DIR] CLK DN CLK B						KВ								
2. Eve					use	d wi	ith c	only	one	HS	C.	ш	[R]									"ז					
Ma		_	CPL	_						_		ήL	CLF														
frequ		_	CPU Signal boards 200 kHz								11	DIR direction input (for "a															
[kH		_	OI/D	o la	2DI/2	200	2D	1/2D	0 4	4DI 4DO			[DIR] optional external direction input (for "single ph: CLK UP clock up input (for "two phase")					phas	e'')								
	SI	7 10	00/10	00	30/	20	20	0/10	0 2	200	100	_	LK	_													
HSC_	1 M	ᅵ	80/-	.	20	J-	1	60/-	. 1	60		_	LK	_									pha				
	SI		00/10	00					2	200	100	_	CLK										dratu				
HSC_2	2 MI	Р	80/-						1	60		JH.	SP	_			CI	OCK			le ph		uratu	,,			
	SI	2	100/	-								11-	MP	_		N	lulti.	-pha					Quad	iratu	re)		
HSC_3	3 MI	Р	80/-	_										\neg				,,,,,,	_		with a				-,		
	SI	_	30/-	_													pos	sibl					CPU '	12140	;		
HSC_4			20/-	_								1											1214				
	SI	_	30/-	_	30		_	200/-	_	200		1			р	ossi	ble	with	SBs	1223	/SB	1221	DC 2	00kH	z 4×0	DI I	
HSC_6		_	20/-	_	20	<i>I</i> -	1	60/-		60		10			ро	ssil	ole v	vith	SBs	1223	/ SB	1222	DC 20	OOkH:	z 4xD	0	
	SI	_	30/-	_						200													200				
HSC_6	8 MI	Р	20/-						1	60						on	ly po	ssil	ole w	ith SI	B 122	2 DC	200k	Hz 4:	(DO		









Project upperegypt opened.




























ENCODER WITH PLC SIEMENS S7-1200(TIA):






ENCODER WITH PLC SIEMENS S7-1200(TIA):








TANK CONTROL USING FLOWMETERS:







خزان توجد مضختان في الأعلى يعملا معا عند الضغط على مفتاح التشغيل وتتوقف كل مضخة عندما يعطى حساس التدفق flow meter الخاص بها العدد المناسب من النبضات عندما يمر به السائل (هذا العدد يمكن تغييره من خلال شاشة مثلا) ثم يعمل الخلاط لمدة 5 ثواني ثم يعمل صمام السحب الي أن يعطى الحساس 10.4 العدد المناسب من النبضات. في حالة وجود أي خلل وتدفق السائل إلى مستوى أعلى من اللازم يفصل حساس المستوى 10.5 النظا



TANK CONTROL USING FLOWMETERS:







Jelec Om

concreteالخرسانة:

مطلوب تجميع مكونات الخرسانة من (أسمنت – رمل – زلط – ماء – إضافات) وسنستعيض عن الكميات بالتايمرات بدلا من الأوزان حاليا لمعرفة فكرة المشروع وفى ال ADVANCED سنتعلم إدخال الأوزان (ANALOG) والخطوات كالتالى:
1- إنزال كميات الأسمنت والرمل.

2- حركة السيرين Q0.0 وQ0.1 لتحريك الكميات إلى الخزان الرئيسى و إنزال الإضافات والزلط وعمل مضخة الماء لرفع الماء من أسفل لأعلى. 3- سحب الخليط من الخزان عن طريق مفتاح خارجي عند التأكد من وجود شاحنة .

3- سحب الخليط من الخزان عن طريق مفتاح خارجى عند التأكد من وجود شاحنة. لاحظ أن موتور الخلط يعمل منذ بداية التشغيل أتوماتيكيا ويفصل عند بدء السحب كل مرة ويبدأ بوضع ستار لمدة خمس ثوانى ثم يستمر على وضع الدلتا فى كل مرة تشغيل.

لاحظ أن بعد 20 مرة من تكرار هذه العملية أتوماتيكيا تتوقف كل الأحمال إلى أن يعاد ملئ الخزانات الرئيسية من جديد (بعد 20 مرة تكون الخزانات فارغة) فعليك بالضغط على مفتاح التشغيل من جديد.




: concrete






concreteالخرسانة:






concreteالخرسانة:



Network 5 drain: D.2 Tit off: D.1 IID.1


WD.1

concrete الخرسانة:






: concrete



Color mixing project:





	Red	Yellow	Blue
Red	100%	0%	0%
Yellow	0%	100%	0%
Blue	0%	0%	100%
Orange	60%	40%	0%
Green	0%	30%	70%
violet	80%	0%	20%

COLOR MIXING PROJECT:



 $10.0\,\,$ 01 $10.0\,\,$... قبل البدء في تنفيذ أى لون تعمل مضخة المياه بمصاحبة الخلاط $10.1\,\,$ $10.1\,\,$ لمدة 10 ثوانى ثم تعمل مضخة السحب إلى أن يفرغ الخزان.

-- الخلاط يعمل مع الألوان المختلطة فقط بحيث يبدأ عمله مع اللون الأطول زمنا ويستمر في عمله بعد اللون الأطول زمنا لمدة 10 ثواني ثم تعمل مضخة السحب إلى ان يفرغ الخزان.


-- طلب أى لون لا ينفذ إلا بعد الإنتهاء من اللون الحالى.

i0.0 on i0.1 off i0.2 red i0.3 yellow i0.4 blue i0.5 orange i0.6 green i0.7 violet i1.0 level sensor q0.0 red pump q0.1 yellow pump q0.2 blue pump q0.3 mixer q0.4 drain


q0.6 water pump

Additional circuit دائرة اضافية























AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:









AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:








AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:









02-25204500 - 02-25204501 - 02-252045 02-25204505

- 6	8				_	
*					r.	-
	- 1	•	E	: 1	ı	
	•	_		en.	PÓ	RÓM

ISTRIBUTION CO	MI	PANIE	ES IN	EGYPT:
Б	0	П		_

DISTRIBUTION CO	DMI	PANIE	ES IN EGYPT:
_ D	0	п	

L	13 I KIBU HUN C			
- ,	D	0	П	 •

DISTRIBUTION COMPANIES IN EGYP	Γ
--------------------------------	---

اسم المجموعة اي المكتب

المجموعة الاستشارية شاكر

مكتب الهندسي الاستشاري صبور و شركاه

جماعة المهندسين الاستشاريين - ECG

ACE Consulting Engineers

المجموعة الاستشارية للعمارة وتنمية البيئة

مكتب هندسى استشارى محمود خليل المشنب

المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

المقاولون العرب /قطاع الاحتياجات والعطاءات

Orascom Hotels and Development

28 Egyptian For Coastal Construction - ECC

25 Orascom Construction Industries

وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية

الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات 27

الإسكندرية للإنشاءات الطلعت مصطفى

المقاولون العرب / الإدارة العامة للإستشارات الهندسية

المكتب العلمي للهندسة الكهر وميكاتيكية

المقاولون العرب | المركز الرئيسي

مختار ايراهيم للمقاولات

21

SODIC

ابناء حسن علام

مجموعة ابن الخير الاستشارية ـ دكتور م احمد ابن الخير بدر

Moharram. Bakhoum

المهندسون الاستشاريون العرب

|--|

المعادي

إلاقي

مدينة نصر

الاسكندرية

القرية الذكية

Dokki

المهندسين

Sheikh Zayed

Zamalek

:Heliopolis

Corniche El Nil.

Corniche El Nil

منينة نصر

.Heliopolis

Sheraton

Heliopolis

فرع القاهرة

بولاق الدكرور

عدد القروع العفوان

مبنى رقم 2075 و 2078 مدينه المعراج - المعادى

عمارة 2-بلوك 10 حمى السفارات مدينة نصر

6 شارع المتحف الزراعي – دقي – القاهرة – مصر

16 شارع منشيه الطيران ـ مصر الجديده ـ القاهره ـ مصر

ش الشيخ احمد ابراهيم ـ النزهة ـ الدور 3 شقة 3 الالف مسكن

Km 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed City

Abou El Feda St., Abou El Feda Commercial Tower, Zamalek 3

Nile City Towers, South Tower, 9th Floor 2005 A Corniche El Nil

Yehia Zakaria St., Industrial Zone - lot 5, Sheraton Heliopolis

98 شارع التحرير - الدقى - القاهره - مصر

199 امتداد شارع 26 يوليو / العجوزة / القاهرة

11 شارع دکتور بسری جوهر - مدینة نصر

1 ش تصام الدالي ـ الدقي الجيزة

34 ش عدلي ـ القاهرة

26 ش الجمهورية القاهرة

El Thawra St., Heliopolis 46

Nile City Towers, Corniche El Nil

14 ش محمود طلعت من الطيران

- محرم بك. ميدان الطريق الصحراوي. ص.ب. 754- الأسكندرية المركز الرئيسي. الأسكندية إ

Housing, Cairo, Egypt

7 طريق النصر المنطقة السادسة مدينة نصس القاهرة

65 El Magrizy St. Roxy, Heliopolis, Cairo

34، 36 ش مصدق - الدقى - جيزة ص.ب. رقم 12311

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square Dokki, Cairo

طريق الإسكنترية القاهرة الصحراوي الإسكنترية

45 شارع محمد حسن حلمي ـ المهندسين

شارع على ابوعيطه ـ بولاق الدكرور

16 ش ابراهيم نصير أوران الاسكنترية

3 ش عبد القوى احمد-المهنسين الجيزة

20 شارع لطفي حسونه ـ الدقي

Cairo Downtown 2 Champollion Street - Cairo Downtown

التليقونات

02-33287651

02-37613140

02-22744740

03-5820322

02-22744740

02-33020841

02-33388748

02-24140925

02-33363691

02-33454113 - 02-33454972

+202 33 37 71 20, 33 36 17 47 / 78 39

202 25 74 48 76 / 11 17, 25 75 36 10

+202 7487005 & +202 3380538

02-26351176, 0100-1112131

02 23959500- 02 23959522

002 02 2390 35 50

002 02 2403 89 84

02 2737 6010/2737 6019

02 2290 3491/2290 3597/2290 4393

16640, 02-26900893, 02-26900901, 02-

3600267 (203) - 3601376 (203)

33315600 (202) - 33312000 (202)

02 3857 0061-3

02 2461 8999

0 2 2461 1111

26900903

22611596

02-22591985

02 22666 917

02-22744748

202 37 49 82 54

+202 7487005

02-33362413

02 23937674

02 3857 0060

02 2461 9977

22608230

02 22666 920

3600278 (203)

33360437 (202) - 3336

002 02 2390 39 99

002 02 2262 15 84

+202 25 78 44 58

DISTRIBUTION COMPANIES IN EGYPT:

d	В	С	D	E	F	G
1	اسم المجموعة أن المكتب	عدد الفروع	الفروع	العوان	التليقينات	القاكس
	المجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة وادارة المشرى كالمعادر	1			0122-9500411, 02-33038810,	
32		_			,	02-33038850
33	مركز تطوير البناء	1		38 ش احمد الصاوى من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة	02-22757438, 02-26703241, 02-267032	02-22758797
34	ارت فيجين معماريون ومهندسون	1		عمارة الفيروز ـ عمارات رابعة الاستثماري ـ طريق النصر مدينة نصر القاهرة	0114-0477744,02-24170251	02-24170251
35	مكتب التصميمات الميكانيكية الكهريائية (MED)	1		26 ش سوريا المهندسين, الجيزة	02-33386292, 02-37489121	02-33386292
36	اريا للعمارة والتصميم الداخلي	1		عمارات الفيطاط ـ ش الفيطاط ثقة 34 ـ امام متحف الحضارة الفيطاطر القاهرة	0122-3976791	
37	الاستشاريون العرب	1		9 ش عدلي وسط البلار القاهرة أ	02-23960914, 02-23960915	
38	الخيراء القنيون للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع	1		هاد الدين كامل متفرع من ش عباس العقاد المنطقة الاولى , مدينة نصر, القاهرة	02-24050709	02-24023999
39	المجموعة المتحدة للاستشارات الهندسية	1		ش عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهرة 15	0122-2315803	
	الرجى جروب للهندسة والاستشارات	1		461 ش سكة الوايلي تقسيم الجمعية حدائق القبة ِ القاهرة	26015207	02-24536676
41	تكنَّن كَوْسَلْتَ ـ الْخَدْمَاتَ الْهَنْدَسِيةَ وَالاستَشَارِيةُ	1		14 أش كليوباترا - الكوربة مصر الجديدة ٍ القاهرة أ	0100-2118550, 02-24180700	02-24187875
42	GAAFAR GROUP CONSULTANTS			1 شارع الثبيخ محمد رفعت ـ ميدان المحكمة ـ مصر الجديدة ـ 11351ـ القاهرة إ	26382713	26426284
43	توتاليتي ـ الخيرات الدولية المتكاملة			79 هـ طريق النصر منخل 2 - بجوار طبية مول ، منينة نصر	24010245	
44	جدوى للاستشارات			51 ش لبنان المينسين الجيزة	02-33472444	
45	جلوبال للاستشارات الاستراتيجية			13 ش ابراهیم نجیب جارین سینی القاهرة	02-27926285, 02-27926286	
				73 ش عمر بن الخطاب مصر الجديدة القاهرة	0106-3179966, 0106-8800141, 02-	
46	جودة للاستشارات الهندسية				24173486,	02-24186445
47	حفزة وشركاه			5 ش ابن مروان الاقي, الجيزة	02-37607238	
48	خلا عويضة ومشاركوه للاستشارات الهندسية			84 ش الميرغني كلية البنات مصر الجديدة القاهرة	02-24140071	
49	دار الاستشارات الهندسية - د. م. احمد رأفت ابق طبيخ			71 - تعاونيات سعوحة سعوحة الاسكندرية	03-4252497, 03-6444539	
50	دار الخليج للاستشارات الهندسية			ش فوزى المطيعي ميدان الاسماعيلية , مصر الجنينة القاهرة 24	03-4252497	
51	فاين تاتش للاستشارات الهندسية	2	القاهرة الجديدة	التجمع الخامس القاهرة الجديدة القاهرة	02-26171945	
52		-	المقطم	ش 9 المقطد القاهرة	02-25084057	




THANK YOU

Eng./ Mohammed Magdy



Programmable Logic Controller (PLC LEVEL 2)

Presented by: Eng./Mohammed Magdy























September 29, 2016 Ref. No.: OB-160929-E04

CERTIFICATION

We, LSIS Co., Ltd.,
as the manufacturer of Electric and Automation Equipment with our
main office located at LS Tower 1026-6, Hogye-Dong, Dongan-Gu,
Anyang-Si, Gyeonggi-Do, KOREA, do hereby appoint

MR. MOHAMMED MAGDY EBRAHIM MOHAMED

From JELECOM, EGYPT

has successfully passed the training courses for LSIS Automation & Drive products and got this certificate as

Certified on behalf of the Company



LSIS Co.,Ltd

LSIS Training Center 68, Wolmycong-ro 201beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Choong-buk, 28437, Korea














Automatic control field:

- 1- classic control.
- 2- PLC level1.
- 3- PLC level2.





PLC COMPANIES: lelec ① m **EUROPE USA ASIA** -- SIEMENS -- LS(LG AS PREVIOUS) -- ALLEN BRADELY -- SCHNIDER -- FATEK -- ABB -- DELTA -- VERSAMAX **JAPAN** -- **S**5 -- OMRON **MICROWIN** -- LOGO -- MITSUBISHI **-- S7-200 SIMATIC** -- TOSHIBA -- **S7-300** -- MASTERK **MANAGER S7-400** -- XGT-SERIES TIA -- **S7-1200** -- GLOFA -- **S7-1500** TIA

:PLC LEVEL 2 (SIEMENS S7-300)

1- التعرف على محتويات PLC SIEMENS 57-300 كيفية توصيل المفاتيح والحساسات والأحمال على الوحدة وتصميم البرامج المناسبة لها.

٢- التعرف على المسلحات التخزينية الموجودة في PLC

٣- التعرف على أنواع التيمرات والعدادات والأوامر المختلفة. £ عمل نظام مغلق (OB & FC & FB & DB)

التعرف على كيفية عمل العمليات الحسابية وأوامر (MOVE & SHIFT & ROTATE)

٦- مشروع مخزن ألى متعد الوظائف (تخزين بالترتيب اتخزين عشوائي الحصول على منتج).

٧- مشروع خط إنتاج منطور مكون من ٤ مراحل (تعبئة / تصنيف المكسور / تغطية / تصنيف الكبير والصغير)

A – التحكم في سرعة محرك ثلاثي الأطوار PLC analog card

 عكس حركة موتور باستخدام تيمر لمنع عكس الحركة المباشر للحفاظ على سلامة محور النوران ـ

ايقاف الموتور بعد عدد ساعات متقطعة / متواصلة من العمل لعمل الصياتة اللازمة.


— توصيل الوحدة مع محرك ثلاثي الأطوار و DRIVE SIEMENS MICROMASTER 420


- توصيل شاشة HMI SIEMENS TD200

• ١- عمل دائرة مصعدين مرتبطين معا وكل مصعد يتحرك خلال اربعة طوابق وكل مصعد به

مفاتيح للطلبات الداخلية ويوجد مفتاح في كل طابق لطلب الكابينة الاقرب.







DATA STORAGE:



Data type	Data storage area type				
Bool	Bit				
Byte					
Integer	→ Word				
Double integer –					
Real					

MEMORY AREAS IN PLC SIEMENS 57-200:







Accessed by:	Memory Type	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226
Bit	٧	0.0 - 2047.7	0.0 - 2047.7	0.0 - 5119.7 V 1.22	0.0 - 5119.7 V 1.23
(Byte.bit)				0.0 - 8191.7 V 2.00	0.0 - 10239.7 V 2.00
				0.0 - 10239.7 XP	
		0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7
	Q	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7	0.0 - 15.7
	M	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7	0.0 - 31.7


PLC SIEMENS S7-200 MEMORY:




```
1- BIT:
    [Memory Area] [Byte].[Bit] EX.: M0.0 / Q0.0 / I0.0 / V0.0
2-Byte: = 8 bits
            [Memory Area] B [Byte order]
EX.: MB0 / QB0 / IB0 / VB0
                                      M<sub>B</sub>0
                              5
                       0
                              0
                                     0
Range:
                     Unsigned
                                                   → 255
                      Signed
                                                -128 → +127
```

PLC SIEMENS S7-200 MEMORY:





Range:




PLC SIEMENS S7-200 MEMORY:



[Memory Area] D [Double Word order]

EX.: MD0 / QD0 / ID0 / VD0



Range:

Unsigned	0 → 4294967295
Signed	- 2147483648 → +2147483647


MD0
$$\xrightarrow{+4}$$
 MD4 $\xrightarrow{+4}$ MD8

MD1 $\xrightarrow{+4}$ MD5 $\xrightarrow{+4}$ MD9

Ranges of Constant Number Values								
	Unsigned In	teger Range		Signed In	teger Range			
Data Size:	Decimal:	Hexadeo	imal:	Decimal:	Hexadecimal:			
B (Byte)	0 to 255	0 to FF		-128 to +127	80 to 7F			
VV (VVord)	0 to 65535	0 to FFFF	:	-32768 to +32767	8000 to 7FFF			
D (Double Word)	0 to 4294967295	0 to FFFF	FFFF	-2147483648 to +2147483647	8000 0000 to 7FFF FFFF			
Data Size:	Decimal Real (Positi	ve Range)	Decim	al Real (Negative Range	е)			
D (Double Word)	+1.175495E-38 to +3.4	I02823E+38	-1.175	495E-38 to -3.402823E+38	3			


PLC S7-300 CPU 313C MEMORY AREAS:






PLC SIEMENS S7-300 CONNECTIONS:





PLC SIEMENS S7-300 CONNECTIONS:







Terminal Assignment and Block Diagram of the SM 321; DI 16 imes 24 VDC

photo transistor voltage divider Backplane bus interface module 20 M Channel number Status LEDs - green

Terminal Assignment and Block Diagram of the SM 322; DO 16 imes 24 VDC/0.5 A




Figure 3-3 Module View and Block Diagram of Digital Input Module SM 321; DI 16 × 24 VDC

Figure 3-13 Module View and Block Diagram of the SM 322; DO 16 x 24 VDC/0.5 A

@ Siemens AG 2010



SIMATIC S7-300 Central processing units

Standard CPUs

Technical specifications (continued)

	6ES7 312-1AE14- 0AB0	6ES7 314-1AG14- 0AB0	6ES7 315-2AH14- 0AB0	6ES7 315-2EH14- 0AB0	6ES7 317-2EK14- 0AB0
Product-type designation	CPU 312	CPU 314	CPU 315-2 DP	CPU 315-2 PN/DP	CPU 317-2 PN/DP
Work memory					
 Size of retentive memory for retentive data blocks 	32 Kibyte	64 Kibyte	128 Kibyte	128 Kibyte	256 Kibyte
Load memory					
 pluggable (MMC) 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
 pluggable (MMC), max. 	8 Mbyte				
Backup					
• present	Yes; guaranteed by MMC (maintenance-free)				
without battery	Yes; Program and data				
CPU/ blocks					
DB					
Number, max.	1 024; Number range: 1 to 16000	2 048; Number range: 1 to 16000			
Size, max.	32 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte
FB					
Number, max.	1 024; Number range: 0 to 7999	2 048; Number range: 0 to 7999			
Size, max.	32 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte
FC					
Number, max.	1 024; Number range: 0 to 7999	2 048; Number range: 0 to 7999			
Size, max.	32 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte

1),	
elec	$\bigcirc m$
	elec

					Jere U
Times/counters and their retentivity					Tracking 8
S7 counter					
• Number	256	256	256	256	512
 Retentivity can be set lower limit upper limit 	Yes 0 255	Yes 0 255	Yes 0 255	Yes 0 255	Yes 0 511
 Counting range can be set lower limit upper limit 	Yes 0 999	Yes 0 999	Yes 0 999	Yes 0 999	Yes 0 999
IEC counter					
• present	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Type	SFB	SFB	SFB	SFB	SFB

@ Siemens AG 2010



SIMATIC S7-300 Central processing units

Standard CPUs

Technical specifications (continued)

	6ES7 312-1AE14- 0AB0	6ES7 314-1AG14- 0AB0	6ES7 315-2AH14- 0AB0	6ES7 315-2EH14- 0AB0	6ES7 317-2EK14- 0AB0
Product-type designation	CPU 312	CPU 314	CPU 315-2 DP	CPU 315-2 PN/DP	CPU 317-2 PN/DP
S7 times					
Number	256	256	256	256	512
Retentivity					
- can be set	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
- lower limit	0	0	0	0	0
 upper limit 	255	255	255	255	511
- preset	no retentivity	no retentivity	no retentivity	no retentivity	no retentivity
Time range					
- lower limit	10 ms	10 ms	10 ms	10 ms	10 ms
- upper limit	9 990 s	9 990 s	9 990 s	9 990 s	9 990 s
IEC timer					
 present 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Type	SFB	SFB	SFB	SFB	SFB
Data areas and their retentivity					
Flag					
 Number, max. 	256 byte	256 byte	2 048 byte	2 048 byte	4 096 byte
 Retentivity available 	Yes; MB 0 to MB 255	Yes; MB 0 to MB 255	Yes; MB 0 to MB 2047	Yes; MB 0 to MB 2047	Yes; MB 0 to MB 4095
 Number of clock memories 	8; 1 memory byte	8; 1 memory byte	8; 1 memory byte	8; 1 memory byte	8; 1 memory byte
Data blocks					
Number, max.	1 024; Number range: 1 to 16000	1 024; Number range: 1 to 16000	1 024; Number range: 1 to 16000	1 024; Number range: 1 to 16000	2 048; Number range: 1 to 16000
 Size, max. 	32 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte	64 Kibyte
Retentivity adjustable	Yes; via non-retain property on DB	Yes; via non-retain property on DB			

					erec
Digital channels					Training For Ex
• Inputs	256	1 024	16 384	16 384	65 536
Outputs	256	1 024	16 384	16 384	65 536
 Inputs, of which central 	256	1 024	1 024	1 024	1 024
 Outputs, of which central 	256	1 024	1 024	1 024	1 024

Siemens ST 70 N · 2010

5/5

@ Siemens AG 2010

SIMATIC S7-300


Central processing units

Standard CPUs

Technical specifications (continued)

•	•				
	6ES7 312-1AE14- 0AB0	6ES7 314-1AG14- 0AB0	6ES7 315-2AH14- 0AB0	6ES7 315-2EH14- 0AB0	6ES7 317-2EK14- 0AB0
Product-type designation	CPU 312	CPU 314	CPU 315-2 DP	CPU 315-2 PN/DP	CPU 317-2 PN/DP
Analog channels					
• Inputs	64	256	1 024	1 024	4 096
Outputs	64	256	1 024	1 024	4 096
 Inputs, of which central 	64	256	256	256	256
Outputs, of which central	64	256	256	256	256


Create project:



Create project: 🎤 SIMATIC Manager - [magdy100 -- C:\Program Files\Siemens\Step7\ali\s7proj\magdy100] Edit Insert PLC View Options Window **27** 🗹 🦙 | 器 👜 | 🖶 🗏 🗂 | 🉌 ⊡--**2** magdy100) Hardware SIMATIC 300(1) Simulation (PLCSIM program) SIMATIC State ■ HW Config - [SIMATIC 300(1) (0) nfiguration) -- magdy100] Station Edit Insert PLC Options Window Help 🗅 🚅 🔓 🖫 🚑 | 📭 **三**(0) UR Find: Standard Profile: 🐺 PROFIBUS DP **Download H/W** PROFIBUS-PA 6 SIMATIC 300 configurations to module 8 9 10 11 🛨 🧰 Gateway Ė--€ PS-300 PS 307 10A Save& compile PS 307 10A PS 307 2A PS 307 5A 🚉 🧰 RACK-300 Rail 🖮 🦲 SM-300 **Download program to PLC** 🔃 🧰 Al/AO-300 ±-- (a) AO-300 111 庄 🧰 DO-300 (0) UR 庄 🧰 Special 300 SIMATIC 400 Module Order number Firmware MPI address Laddress Q address Comment


S7-300 Hardware configurations:





S7-300 CABLE CONNECTION AS MPI:






PLC SIEMENS S7-300 program:




PLC SIEMENS S7-300 old instructions:



PLC SIEMENS S7-300:



CPU General Properties



PLC SIEMENS S7-300:




CPU Retentive Memory Properties

PLC SIEMENS S7-300:



CPU Clock Memory Properties




PLC SIEMENS S7-300 TIMERS:



- 1- ON-DELAY TIMER (S ODT).
- 2- OFF-DELAY(S_OFFDT).
- 3- RETENTIVE ON-DELAY TIMER (S ODTS).
- 4- PULSE EXTENDED TIMER(S PEXT).
- 5- PULSE TIMER(S PULSE).


إدخال الزمن:

S5T#(VALUE) H (VALUE) M (VALUE) S (VALUE) MS MIN.: 10MS MAX.: 2H 46M 30S




On -Delay TIMER (S_ODT):






OFF -Delay TIMER (S_OFFDT):





Retentive On -Delay TIMER (S_ODTS):






- تتبدل الريشة عندما ينتهى التيمر من العد المطلوب.
- -هذا التيمر لا تعود ريشته للوضع الأصلى إلا بأمر RESET
- هذا التيمر هنا (300-57) غير تراكمي أي يعد حتى لو انقطعت الإشارة عنه و هذه مشكلة

PULSE EXTENDED TIMER(S_PEXT):






-- تتبدل الريشة عند: وجود إشارة ال أن التيمر لم ينتهى بعد من العد المطلوب.

-- هذا التيمر يبدل الريشة لفترة زمنية محددة (t) تتجدد مع كل إشارة جديدة للتيمر.

PULSE TIMER(S_PULSE):





- -- تتبدل الريشة عند: وجود إشارة و أن التيمر لم ينتهى بعد من العد المطلوب.
- -- هذا التيمر يبدل الريشة لفترة زمنية محددة (t) بشرط وجود الإشارة على التيمر.

TIMERS:

Network


🔃: Title:



إذا وجدت إشارة للعد على التيمر أو الكونتر COUNTER وفي نفس الوقت وجدت إشارة الأمر ال RESET للتيمر أو الكونتر فإن البرنامج يعطى الأولوية لأمر ال RESET

SIEMENS S7-300 PROGRAM

(SIMATIC MANAGER)




أمر إشارة العد و RESETفي نفس ال BLOCK أي نفس النتورك وبالتالى ترتيب النتورك لا وجود له

PLC SIEMENS S7-300 COUNTERS:




- 1- UP COUNTER (CTU).
- 2- DOWN COUNTER (CTD).
- 3- UP/DOWN COUNTER (CTUD).

C - Area



PLC SIEMENS S7-300 COUNTERS:






- -- شرط الثلاث عدادات هو: عد العداد لا يساوى الصفر --- وهذه مشكلة
 - -- S : تضع PV داخل SET) . (SET)

-- إدخال القيمة للعداد: إما عن طريق WORD مثل: / MWO / MW2 أو (VALUE) #C# (VALUE) -- إدخال القيمة للعداد: إما عن طريق: COMPARE أو (SYSTEM FUNCTION BLOCK)


MOVE:



S7-200:



S7-300:




Byte → word , word → byte , word → double word , double word → word

- -- IN: address / value ----- OUT: address
- -- Blocks in s7-200 must have enable signal to EN (it is not main condition in s7-300)


Compare:





Using Compare in Counters:






-- تتبدل الريشة عند: عد العداد > العد المطلوب

-- Q0.0 تعمل مع أول عدة وبالتالى الخرج الفعلى هو Q0.0

-- وضعنا M20.0 على S في الكونتر لأننا لا نحتاج هذه الخاصية وتركها يعتبر SYNTAX ERROR



ADDITION:






ADDITION:


Critical cases:

2- Out of range:




MW0+MW2 > MW4

Solution:






SUBTRACTION:





MULTIPLICATION:






MULTIPLICATION:

Critical cases:

2- Out of range:


يوجد blockخاص لحل هذه المشكلة في 200-plc s7-200 وهو غير موجود في قائمة العمليات s7-300 في 100-300





- ???

DIVISION:




Enter Data to PLC:



1- USING HMI:


Momentary	<pre>= PUSHBUTTON = SET BIT WHILE KEY PRESSED = Set Tag Bit(TAG NAME,'1'); Set Tag Bit(TAG NAME,'0'); = ON On touch</pre>
Maintained	= Toggle= Reverse= Invert bit
Latched	<pre>= set bit = Set Tag Bit(TAG NAME,'1');</pre>
Unlatched	<pre>= Reset bit = Set Tag Bit(TAG NAME,'0');</pre>



2- USING I/P CARD AND A GROUP OF SWITCHES:

Enter Data to PLC:







How to display value?



SEVEN SEGMENT






TWO RELATED ELEVATORS:




مصعدين مترابطين كل مصعد مكون من أربعة أدوار يوجد لكل مصعد اربعة مفاتيح داخلية لحركة الكابينة ولابد من مراعاة الاتى:

-- لا بد من اعطاء فترة كافية للمستخدم لكي يخرج من الكابينة عند التوقف. -- يمكن ان يطلب اثنان من المستخدمين أو أكثر الكابينة في نفس الوقت (في هذه الحالة اذا كانت الكابينة متجهة للصعود قبل التوقف فانها تكمل صعود ثم النزول فيما بعد واذا كانت الكابينة متجهة للنزول قبل التوقف فانها تكمل نزول ثم الصعود فيما بعد) والكابينة الأقرب للطابق تتوجه للطابق.





Jelec Om

Idea of work:



Idea of work:









NOTE:


لاحظ انه توجد بعض الملحقات لهذا المشروع مثل وجود لمبتين في كل طابق لتوضيح اتجاه المصعد (صاعد ام هابط) ولا بد من أخذ ليميت سويتش كل باب في كل طابق في الاعتبار فلا بد أن تكون كل الأبواب مغلقة لكي تتحرك الكابينة ولا بد من وضع مفتاحين ليميت سويتش أحدهما في أعلى الطوابق والأخر أسفل الطوابق للطوارئ لكي يفصلا الكابينة اذا تجاوزت أعلى الطوابق أو تجاوزت أسفل الطوابق ولكن كل هذه الأشياء يمكن اضافتها بسهولة على البرنامج بأساسيات ال PLC LEVEL1)PLC) فالغرض من هذا المشروع هو تطبيق الأوامر الجديدة وهو ما يمكن أن يشكل صعوبة في البداية.


















































































WO RELATED ELEVATORS: Network 27 Network 31 extone:12.0 MOV_W SM0.0 MOV_B MOV_B EΝ **ENO** ENO IΝ OUT-VW0 OUT VB21 MB8-IN MB9**-**IN OUT VB31 Network 28 MOV_B MOV_B ENO exttwo:12.1 MOV_W ΕN ENO MB8-IN MB9**-**IN OUT - QB2 OUT - QB1 2-IN OUT FVW2 Network 29 Network 32 extthree:12.2 MOV_W W/0 SUB I VW40 MUL_I ΕN ENO == ENO OUT - VW4 3-IN VW0-IN1 OUT - VW40 OUT **-** VW40 W20**-**IN2 VW40-IN2 Network 30 SUB I VW42 MUL_I ENO extfour:12.3 MOV_W ΕN **ENO** VW0-IN1 OUT **-** VW42 OUT - VW42 0UT**|**-VW6 -IIN VW30**-**IN2 VW42-IN2


















Create Functions(FC):






Create Functions(FC):




nagdy\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP]



Create Functions(FC):



OB1:



FC1:

```
Network 1: Title:
```

```
#start #stop #motor
#start #stop #motor


#motor

#motor

#motor
```


Functions(FC):





Functions(FC):





- تتبدل الريشة عند: عد التيمر > العد المطلوب

-هذا التيمر لا تعود ريشته للوضع الأصلى إلا بأمر RESET


- هذا التّيمر تراكمي أي يمكن أن يعد بشكل متواصل / متقطع

PV= TIME(SEC) * 1000

Create Functions(FB):









Create Functions(FB):






System Function Blocks (SFB):





System Function Blocks (SFB):






Note:




3 -- C:\Program Files\Step7\s7proj\magdy3]



إذا استخدمت أى FC أو FB أو SFB أو SFB أو مع OB(ORGANIZATION BLOCK) فلا بد من تحديد كل هذه العناصر وعمل DOWNLOAD جماعى لها وإلا فإن لمبة SF سوف تضئ لأن البرنامج الرئيسى OB1 لا يعرف البلوكات الجديدة الموجودة بداخله بدون تحميلها معه.

Automatic Store:






Automatic store:



i0.0	s1
i0.1	s2
i0.2	s3
i0.3	s4
i0.4	s5
i0.5	s6
i0.6	s7
i0.7	s8
i1.0	s9
i1.1	s10
i1.2	push end
i1.3	capture end
i1.4	on
i1.5	off
i1.6	order
i1.7	get
i2.0	random


i2.1 shift

q0.0 right q0.1 left q0.2 up q0.3 down q0.4 push q0.5 capture iw3 row iw5 column




Automatic Store:









 $M17.4 \rightarrow INVALID POSITIONS$ $M17.5 \rightarrow OUT OF RANGE$






Row



Column



()



Get

















INI - 8WM

0-IN2

Network 3: Title:







Network 7: Title:

11.6	M26.4	M	OVE]		М	OVE]
	——(P)———	BN	ENO			BN	ENO	
	MW2 —	IN	OUT	- MMQ	мw4 —	IN	OUT	_ww8









Network 10: Title:







Network 11: Title:



Network 12: Title:



Network 13: Title:



Network 14: Title:




```
MO.O
                   MO.1
                                                              MO.2
                                                                             M1.0
                                                                                           20.4
                                               CMP >=I
                                                              MO.2
                                                                             м1.1
                                                                                           20.5
                    MO.2
                                      MW20 - IN1
                                                                             1/1
                                                                                            ( )—
                                      MW10 - IN2
                   мо.з
Network 15: Title:
```

```
11.2
                                       M1.0
                                       (s)—
```


Network 16: Title:

```
11.3
                                        M1.1
                                        (s)—
```

Network 17: Title:




Network 18: Title:



Network 19: Title:






Network 20: Title:

```
11.4 M26.0 (s)
```

Network 21: Title:



Network 22: Title:




Network 23: Title:




Network 24: Title:






Network 25: Title:




Network 26: Title:






Network 27: Title:






Network 28: Title:






Network 29: Title:






Network 30: Title:






Network 31: Title:






Network 32: Title:






Network 33: Title:








Network 34: Title:




DATA BLOCK (DB):





BIT	DB [DB ORDER] .DBX [BYTE] . [BIT]	DB1.DBX0.0
BYTE	DB[DB ORDER] . DBB [BYTE ORDER]	DB1.DBB0
WORD	DB[DB ORDER] .DBW[WORD ORDER]	DB1.DBW0
DOUBLE WORD	DB[DB ORDER].DBD[DOUBLE WORD ORDER]	DB1.DBD0







إذا كان SOURCE = DESTINATION فلا بد من وضع أحد الأمرين:



IN	Source (address/ value) suitable to type				
N	No. of shifts per scan				
OUT	Destination (address) suitable to type				











IN	Source (address/ value) suitable to type
N	No. of shifts per scan
OUT	Destination (address) suitable to type









إذا كان SOURCE = DESTINATION فلا بد من وضع أحد الأمرين :



IN	Source (address/ value) suitable to type
N	No. of shifts per scan
OUT	Destination (address) suitable to type










IN	Source (address/ value) suitable to type
N	No. of shifts per scan
OUT	Destination (address) suitable to type






i0.0 on Bottle line: i0.1 off i0.2 A i0.3 B i0.4 c 1- Filling large/small bottle is after 7 shifts from sensor i0.6 i0.5 all sensor i0.6 large sensor 2- Dropping broken bottle is after 9 shifts from sensor i0.7 i0.7 broken sensor 3- Covering large/small bottle is after 17 shifts from sensor i0.6 i1.0 large end i1.1 small end 4- dropping large/small bottle is after 21 shifts from i0.6 i1.2 fill tube end i1.3 drop broken end 5- mode A: -one container has one broken bottle. i1.4 belt2 sensor i1.5 large end -large bottle is dropped after 21 shifts from i0.6 i1.6 small end i1.7 drop large end i2.0 steps sensor mode B: - one container has --> large bottle has 15% from container size $\begin{vmatrix} q\bar{0} & 0 & belief \\ q\bar{0} & 1 & beli$ q0.2 belt3 q0.3 fill large --> small bottle has 5% from container size --large bottle is dropped after 21 shifts from i0.6 q0.4 fill small q0.5 fill tube q0.6 drop broken q0.7 miller q1.0 cover q1.1 drop large/small mode C: - one container has one bottle q1.2 run qw2 large - small bottle is dropped after 21 shifts from i0.6 qw4 small gw6 broken

gw8 boxes





-- أمر SET يضع ال 1 ولن يتحول إلى 0 إلا إذا قام ال SHIFT بتحريكه لليسار.

-- كل أمر SET جديد يضع 1 في نفس الموضع ويتحرك ال 1 من موضعه بال SHIFT ويسمح بعمل SET جديد بحيث نستطيع أن نحدد مكان 1 القديم والجديد.

Bottle line: elec 🛈 n MB1 **MB3** MB₂ MB4 All MD1 Store MB8 bottle MB6 MB7 MB5 large MD5 Fill Cover Store Drop MB9 MB12 **MB11** large large large large Small MD9 Fill Cover Store small **MB13** small **MB15** small **MB16 MB14 Broken MD13** Drop cancel Store broken broken broken




عملیات متعددة علی خط إنتاج:





```
M0.0 I2.0 Q0.1 M21.0 Q0.0 ()
```

Network 3: Title:



Network 4: Title:



Network 7: Title:

Network 9: Title:



```
11.0 MO.1 (s)
```

```
| Il.1 | MO.2 | (s) |
```


```
Q0.3 M0.3 Q0.5
```

```
| I1.2 | M0.3 | (s)
```




```
Network 11: Title:
     10.7
                                            M16.4
                                            (s)——
Network 12: Title:
     MO.O
                  0.00
                               M15.5
                                            MO.4
                                                          20.6
Network 13: Title:
     11.3
                                            MO.4
                                            (s)——
Network 14: Title:
    M15.6
                                            M7.6
                  M7.6
                                            -( R )-----
                 M11.6
                                            Mll.6
                                            -( R )------|
Network 15: Title:
     MO.O
                  0.00
                               M6.3
                                            MO.5
                                                          01.0
                              M10.3
                                            MO.6
                                             +/-
Network 16: Title:
     11.5
                                            MO.5
                                            -(s)------|
Network 17: Title:
     11.6
                                            MO.6
                                            (s)
```

```
Bottle line:
Network 18: Title:
     MO.O
                 00.0
                              10.4
                                          M6.7
                                                      MO.7
                                                                   21.1
                                                       +/-
                                                                   ( )——
                              10.4
                                         M10.7
Network 19: Title:
     11.7
                                          MO.7
                                          (s)——
Network 20: Title:
     MO.OM
                  11.4
                                          Q0.1
                  T37
Network 21: Title:
     20.6
                              10.3
                                                      11.4
                                                                  M21.0
                 M30.1
                 -(и)-
```



Network 22: Title:





Network 23: Title:



```
20.6
             M30.2
                           M7.5
                                       ADD_R
             -( P )-
                                    BN
                                           ENO
                        1.500000e-
                               001-| ти1
                                           OUT
                                                -MD17
                              MD17-IN2
                          M11.5
                                       ADD_R
                        5.000000e-
                               002-IN1
                                           OUT
                                                -MD17
                              MD17-IN2
```

Network 24: Title:

```
0.000000e+
000-IN OUT -MD17
```


Network 25: Title:

```
MO.1
(R)
MO.2
(R)
MO.3
(R)
MO.4
(R)
MO.5
(R)
MO.6
(R)
```


Network 26: Title:

	12.0	20.3	20.4	Q0.6	Q1.1	Q1.0	M21.1
ł	——————————————————————————————————————	$\!$	$\!$		——// <u>——</u>	——// 	——()——


Network 27: Title:




Network 28: Title:



Network 29: Title:




Network 30: Title:






FLOATING POINT:






كما فى INTEGER FUNCTION مع نفس الحالات الخاصة ولكن الفارق هو أن نوع المدخلات والمخرجات لهذه البلوكات هو DOUBLE WORD .




FLOATING POINT (FROM RUN TIME SCREEN):



Network | : Title:




Network 2: Title:




STEPPER MOTOR:

3 2








STEPPER MOTOR:





:FORWARD

اعطاء الاشارة إلي A وبعد زمن قطع الاشارة عنه واعطائها إلى B وبعد زمن قطع الاشارة عنه واعطائها واعطائها واعطائها إلى C وبعد زمن قطع الاشارة عنه واعطائها إلى D


:REVERSE

اعطاء الاشارة إلى A وبعد زمن قطع الاشارة عنه واعطائها إلى D وبعد زمن قطع الاشارة عنه واعطائها إلى B وبعد زمن قطع الاشارة عنه واعطائها إلى B


:SPEED CONTROL


كلما كان الزمن كبيرا كلما كانت السرعة أقل وكلما كان الزمن صغيرا كلما كانت السرعة أكبر.












REVERSE



TIME = RESOLUTION *PT


PT = TIME (SECONDS) * $10 \rightarrow \text{RES.=}100\text{MS}$ MW4 = [VW400(MILLISECONDS) /1000]*10

MW4 = VW400 / 100







<u>out</u>-qbo




OUT **F** QBO















Analog in PLC:



DIGITAL (SWITCH)



1 CONTACT CHANGE0 CONTACT BACK

EX.:

Digital Temperature sensor



NON ELECTRIC SIGNAL V, I

EX.:

Analog
Temperature
sensor
(THERMOCOUPLE)



Analog in PLC SIEMENS S7-200:



- Channel A: 0-10V
- ➤ Channel B: Not used, so connect you B+ to B-
- Channel C: 0-20 mA signal from an active sensor.
- Channel D: 4-20 mA signal from a passive sensor





Figure A-14 Wiring Diagrams for Analog Expansion Modules

Analog in PLC SIEMENS S7-200:



Analog Input, 4 Inputs



Analog in PLC SIEMENS S7-200:

Unipolar




Configuration for EM 235

Olipolai						Full Carla Innut	
SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	Full-Scale Input	
ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0 to 50 mV	
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	0 to 100 mV	
ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0 to 500 mV	
OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	0 to 1 V	
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0 to 5 V	
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0 to 20 mA	
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	0 to 10 V	
Bipolar							
SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	Full-Scale Input	
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	<u>+</u> 25 mV	
OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	±50 mV	
OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	<u>+</u> 100 mV	
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	±250 mV	
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	±500 mV	
OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	±1 V	
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	±2.5 V	
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	<u>+</u> 5 V	
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	±10 V	

Analog output in PLC SIEMENS S7-200:






Analog in PLC SIEMENS S7-300 (internal): (0) UR Find: 2 CPU 313C <u>Profile</u> 2.2 DI24/D016 Properties - AI5/AO2 - (RO/S2.3) 23 AI5/A02 24 Count General Addresses Inputs Outputs Degrees Celsius Temperature unit: 6 2 Input 0 3 4 8 **PIW752** 9 Measurement 10 **PIW754** V V R-2L I۷ Measurement type: 11 +/- 10 V +/- 10 V Measuring range: +/-10 V 0..20 mA 600 Ohms **PIW756** +/- 10 V 50 Hz 50 Hz interference frequency lz **PIW758** 0..10 V **PIW760 PQW752** < **PQW754** (0) UR Order numb Slot Module OΚ Cancel Help CPU 313C 6ES7 313 DI24/D016 124...126 124...125 752...761 752...755 A/5/A/02 788...783 788...783 Count


Analog in PLC SIEMENS S7-300 (external):





Analog in PLC SIEMENS S7-300 (external):






Analog I/P in PLC:




-- لا بد من عمل التحويلة الأتية للحصول على نتائج دقيقة:




--وإذا أردت ربط الدخل بالخرج الأنالوج فعليك استخدام أى

لوك من الأتى:



Chocolate production project:





Chocolate production project:




مطلوب تجميع مكونات الشيكو لاتة من كاكاو وماء وسكر ولبن وزبدة عبر إدخال وزن كل كمية من الخارج بحد أقصىي10كجم لكل مكون (شاشة/ برنامج PLC) وبعد التحقق من الأوزان يتم أنزال الكاكاو والماء والسكر واللبن والزبدة وكل له حساس وزن ثم يتم إسقاط الأوزان المطلوبة إلى الخزان الكبير ثم يتم خلط المكونات عن طريق الخلاط لمدة 5 ثواني ثم يتم تسخين الخليط عند درجة الحرارة المطلوبة من الخارج ثم يتم انزال الخليط في الكرتونة إلى أن يفرغ الخزان (يوجد حساس مستوي سفلي)۔



Cilocolate	production .	elec(j)m
i0.0> > i0.1> > i0.2> > i0.3 i0.4 q0.5 q0.4 q0.5 q0.6 q0.7 q1.1 q1.2 q1.3		q1.5> belt MD2> cocoa percent MD6> water percent MD10> sugar percent MD14> milk percent MD18> butter percent MD22> temperature PIW752> cocoa percent PIW754> water percent PIW756> sugar percent PIW758> milk percent PIW760> butter percent PIW762> thermocouple


CHOCOLATE PRODUCTION:






```
WANTED WEIGHT VALUE = [ WIGHT(KG)* 27648] / 10
= [WEIGHT(KG) * 2764.8]
```

```
WANTED TEMP VALUE = [TEMP(°C)* 27648] / 100
= [TEMP(°C) * 276.48]
```






Network 3: Title:











Network 12: Title:

Network 13: Title:






Network 15: Title:



MD46-IN2






AC DRIVE:

Jelec Om

Main Usages:


- -- Source of 3-phase lines.
- -- start/stop for motor (keypad/terminals).
- -- control speed of 3-phase motor.
- -- reverse motion of 3-phase motor.
- -- DC braking for 3-phase motor.





AC DRIVE KEYPAD:





AC DRIVE MICROMASTER 420 TERMINALS:



TERMINAL	FUNCTION	
1	+10 V	
2	0 V	
3	ANALOG INPUT (+)	THE R.
4	ANALOG INPUT (-)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5	DIGITAL INPUT 1 (Activated at +24V)	
6	DIGITAL INPUT 2 (Activated at +24V)	
7	DIGITAL INPUT 3 (Activated at +24V)	-
8	+24 V	5 6
9	0 V	
10	OUTPUT RELAY CONTACT	
11		
12	ANALOG OUTPUT (0-20 mA)	10
13		P
14		
15	For advanced communications	



AC DRIVE MICROMASTER 420 TERMINALS:



3.3 Block diagram





Fig. 3-11 MICROMASTER 420 – block diagram


AC DRIVE MICROMASTER 420 PARAMETERS:



				training car area	
PARAMETER	VALUE	FUNCTION			
P0003	1	Most frequently used parameters			
	2	Parameters + Drive I/O functions			
P0010	1	Quick commissioning			
P0100	0	European system.			
P0304	Motor plate	Rated motor voltage (volt)			
P0305	Motor plate	Rated motor current (Ampere)			
P0307	Motor plate	Rated motor power (KW)			
P0310	Motor plate	Rated motor frequency (HZ)			
P0311	Motor plate	Rated motor speed (R.P.M)			
P0700	1	Inputs from keypad	P0701	1 (on/off)	
	2	Inputs from terminal (P0003=2)	P0702	25 (Brake)	
p1000	1	Frequency from keypad	P0703	10 (Jog)	
	2	Frequency from terminals (analog input)			
p1080	0	Minimum frequency (HZ)			
p1082	50	Maximum frequency (HZ)			
p3900	1	Start quick commissioning			

















drive On click on the Main Power

User Terminals Fault and Alarms Help



Flyer V1000 Current Vector Drive 1/8 to 25 HP



Flyer V1000-4X Current MicroDrive, 1/8 to 25 HP



Click here to open Quick Start Guide | V1000 Quick Start Guide shows mecmanical installation, parameters and basic programming.



V1000 Quick Start Procedure shows a step by step basic setup of the V1000.

V1000 Technical Manual


V1000 Technical Manual shows detailed parameter descriptions, keypad operations, wiring diagrams and more.

Program Help


Detailed document explaining on how to use this program.

Check for Updates

Check if an update of this software is available. (Requires internet connection).








MANUAL NO. TOEP C710606 47B




3.1 Standard Connection Diagram





V1000 SIMULATION(Run from keypad):













V1000 SIMULATION(Run from keypad):



🎫 V1000 Programming Simulator









V1000 SIMULATION(frequency from keypad): Telecon




🎫 V1000 Programming Simulator









1500 RPM

V1000 SIMULATION(from keypad/reverse):



Submit Comments, Suggestions or Bugs

MB MA

MA-MC MB-MC

Multi-function

Relay Output

80 . 100 . 120

0.0%

Output Torque

60


20.

200

Motor Current

www.yaskawa.com

Motor Simulation



Off IIII

SOURCE

A1

A2

Operator Information:

Status: Forward/Reverse

V1000 SIMULATION(run from terminal):



160

894 RPM

480

200



v IIIIII

Off |||||||

S2

On

SOURCE

2]

1 -


Ó

4.97V

Α1

8

10



8

10

- 25

0.00V

A2

40.0%

Motor Current

20.

40]

20 -

160

480 200

0.0%

Output Torque

V1000(reverse/frequency from terminal):

10

Α1


Ó

A2

10

%






Off |||||||

On

SOURCE



200

Motor Current


200

Output Torque

-894 RPM

AC DRIVE V1000 SIMULATION DISPLAY:






www.yaskawa.com **Control Panel Analog Inputs Pulse Input** 0.8 A Motor Load Motor Simulation 80, 100, 120 . 5...6 80, 100, 120 S1 Main Power **S**3 = 100 3 60 140 60 -140 3 - 75 - 50 SINK V |||||| 40] 160 8 40` 40.0% 160 0.0% 4.97V 0.00V 25 S2 20 20 -480 480 Ó Ó 200 200 10 10 Off | On 894 RPM SOURCE **Output Torque A1** A2 **Motor Current**

AC DRIVE – TD200 SCREEN – PLC SIEMENS S7-200 CONNECTIONS:





ANALOG EM235:



V0 – M0	AQW0	SPEED(r. p. n	n)
0	0	0	MIN. SPEED
10V	32000	1360	MAX. SPEED

```
AQW0 = [SPEED (R.P.M)* 32000] / 1360
= [SPEED (R.P.M) * 3200] / 136
= [ VW400 * 3200] / 136
```



Text Display Wizard



Select TD Model and Version

Use this page to select the model and version of your TD device.





To view the specific features supported by your TD, please select the model and version of TD you have. To determine the model and version of your TD, you may power-up the unit. The initial screen will display the model and version. The model and version may also be listed on the back of your TD. If there is no version listed on the back of the unit, then select 'Version 2.1 and earlier', below.

Select TD Model and Version

- TD 200 Version 2.1 and earlier
- TD 200 Version 3.0.
- TD 2000 Version 1.0.
- TD 100C Version 1.0.
- ------
- TD400C Version 1.0
- TD400C Version 2.0



TD 200 Version 3



Text Display Wizard



Configure Keypad Buttons

Use this page to configure the Set Bit buttons defined for the TD keypad.





The keypad defines buttons for controlling 8 V-Memory bits. Using the SHIFT button, each Set Bit button may control two PLC bits.

Suggested symbolic names for the V-Memory bits controlled by each button are listed below. You may configure each button to either set the bit or act as a momentary contact.

	Button Name	Button Symbol	Button Action	
1	F1	F1	Momentary contact	start
2	SHIFT+F1	S_F1	Set bit	
3	F2	F2	Momentary contact	stop
4	SHIFT+F2	S_F2	Set bit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	F3	F3	Momentary contact	Increase speed
6	SHIFT+F3	S_F3	Set bit	· · · ·
7	F4	F4	Momentary contact 💌	Decrease speed
8	SHIFT+F4	S_F4	Set bit	•

Display feedback on the TD 200 display when a Set Bit button is pressed.



Text Display Wizard



Menu Introduction



Define a User Menu



The TD 200 supports a user-defined menu with multiple screens that can be used to display operator instructions. This menu is accessed by a keypress on the TD 200 and is not under program control. Each menu choice may have multiple screens that may include PLC data references and graphical icons.



Text Display Wizard




Define a User Menu

Use this page to to define the choices and screens for your user menu.





The TD 200 supports a user menu with 8 choices. Each of these choices may lead to 8 screens. Enter your menu choices in the spaces below. Click the buttons to the right to define screens that will be displayed for each menu choice.






Text Display Wizard



Screen for Menu Choice 'screen1'


Use this page to define the screen. A screen may include PLC data references and graphical icons.






S7-200 program:






S7-200 program:





























```
OBl : "Main Program Sweep (Cycle)"
```


Network | : Title:




Network 2: Title:



Network 3: Title:







Telec Om **AC DRIVE – PLC SIEMENS S7-300 CPU313C CONNECTIONS:** Var - [VAT_1 -- @ali\SIMATIC 300(1)\CPU 313C\S7 Program(1) ONLINE] Table Edit Insert PLC Variable View Options Window X 🖺 🖺 🗠 🖂 2 2 1€ Address Display format Symbol Status value Modify value اضغط علي المنطقط على المنطقط على المنطقط على المنطقط على المنطقط على المنطقة 1360 1 124.0 BOOL true 2 1 124.1 BOOL 🚺 true 3 1360 MVV 2 DEC 0 Monitor Ctrl+F7 4 125.0 BOOL true true false Modify Ctrl+F9 5 PQW 752 **HEX** <u>ðď</u> Update Monitor Values F7 6 Activate Modify Value F9 **RIGHT CLICK** Modify Address to 1 Ctrl+1 Modify Address to 0 Ctrl+0 Ctrl+X Cut Ctrl+C Copy Ctrl+V Paste O RPM Delete Del Ctrl+K Insert Range of Variables... Modify/Force Value As Comment F3 Row Not Effective Ctrl+B 1360 RPM Address Symbol Display format Status value Modify value 124.0 true BOOL 1 124.1 BOOL true 1360 MVV DEC 1360 Q 125.0 BOOL false true




ADDITIONAL CIRCUITS

دوائر إضافية

Chocolate production project:







Chocolate production project:



مطلوب تجميع مكونات الشيكو لاتة من كاكاو وماء وسكر ولبن وزبدة عبر إدخال وزن كل كمية من الخارج بحد أقصى 400 كجم لكل مكون (شاشة/ برنامج PLC) وبعد التحقق من الأوزان يتم انزال الكاكاو يليه الماء يليه السكر يليه اللبن يليه الزبدة لوجود حساس وزن واحد ثم يتم خلط المكونات عن طريق الخلاط لمدة 5 ثواني ثم يتم تسخين الخليط عند درجة الحرارة المطلوبة من الخارج ثم يتم انزال الخليط على عدد من الكراتين بحيث تكون عبوة كل كرتونة بحد أقصى ربع الوزن الأقصى للخزان وهو 2000 كجم أي 500كجم










WANTED TOTAL WEIGHT VALUE = [WIGHT(KG)* 5530] / 400

WANTED TEMP VALUE = $[TEMP(^{\circ}C)^* 27648] / 100$

مجموع المطلوب من المكونات				
MD65	+ MD69	=MD89 (COCOA+ WATER)		
MD89	+ MD73	=MD93 (COCOA + WATER + SUGAR)		
MD93	+ MD77	=MD97 (COCOA + WATER+ SUGAR+MILK)		
MD97	+ MD81	=MD101(COCOA + WATER+ SUGAR+MILK+BUTTER)		





عبوة الكرتونة = العبوة القصوى للخزان/ 4 عبوة الكرتونة =
$$2000$$
 كجم \longrightarrow القراءة = 6912 عبوة الكرتونة = 2000 كجم \bigcirc الوزن المقاس المتبقي \bigcirc ربع الوزن الاقصي عبوة الكرتونة المطلوبة كل مرة = الوزن المقاس المتبقي \bigcirc ربع الوزن الاقصي




Network 2: Title:











Network 5: Title:






Network 6: Title:




Network 7: Title:




Network 9: Title:











Network 11: Title:



Network 12: Title:


MD85-IN2









Network 15: Title:




Network 16: Title:




Network 17: Title:




Network 18: Title:



Network 19: Title:



Network 20: Title:





Automatic Store:





Automatic store:




i0.0 i0.1 i0.3 i0.4 i0.6 i0.7 i1.0	s4 s5 s6 s7
i1.2	push end
i1.3	capture end
i1.4	on
i1.5	off
i1.6	order

i1.7 get

i2.0 random


i2.1 shift

q0.0 right
q0.1 left
q0.2 up
q0.3 down
q0.4 push
q0.5 capture
iw3 row
iw5 column




Automatic Store:






Automatic store:

```
Jelec om
```









```
Network 3: Title:
                                                M17.4
     M17.0
                                              "invalid"
     M17.1
     M17.2
     M17.3
Network 4: Title:
     11.6
                  M17.4
                                                                            M17.5
    "order"
                 "invalid"
                                                 MO.2
                                                               MO.3
                                                                             "out"
                                                                                            MO.1
                                 CMP <>I
                                                                                             <del>( )—</del>
                         MW2 - IN1
                          -3 - IN2
     MO.1
Network 5: Title:
     11.7
                  M17.4
                                                              M17.5
                 "invalid"
                                  MO.1
                                                 мо.з
                                                               "out"
                                                                              MO.2
                                                                              \leftarrow
     MO.2
Network 6: Title:
     12.0
                  M17.4
                                                              M17.5
                                                               "out"
                                                                              MO.3
   "random"
                 "invalid"
                                  MO.1
                                                 MO.2
     MO.3
Network 7: Title:
     11.6
    "order"
                   M26.4
                                  MOVE
                                                                             MOVE
                    (P)-
                              BN
                                     ENO
                                                                          ΒN
                                                                                 ENO
                         MW2 - IN
                                     OUT
                                           -MW6
                                                                    MW4 - IN
                                                                                 OUT
                                                                                       -MW8
```












Network 14: Title:



Network 13: Title:



Network 15: Title:




Network 16: Title:




Network 17: Title:



Network 18: Title:




Network 19: Title:








































Network 32: Title:




```
M0.5
"y/-y" M1.0

M1.1

M1.1
```


Network 33: Title:




Network 34: Title:




Network 35: Title:




Network 36: Title:








Network 38: Title:




Network 39: Title:






Network 40: Title:






Network 41: Title:




Network 42: Title:








Network 43: Title:






Network 44: Title:






Network 45: Title:






Network 46: Title:






Network 47: Title:







ENCODER AND HIGH SPEED COUNTER:



ENCODER:

هو جهاز يستخدم لتتبع حركة الموتور يمينا ام يسارا سريع أو بطئ ويمكن استخدامه لقياس سرعة الموتورأو تحديد وجهة الموتور اي متي يتحرك واين ومتي يتوقف.

ENCODER IDEA OF WORK:

فكرة العمل قائمة على فكرة من اثنين:


-- وجود LED و photodiode حيث تصدر LED الضوء فاذا استقبل سطح فاتح اللون هذا الضوء فانه يعكس الضوء الي PHOTODIODE فيقوم باعطاء اشارة واذا قابل الضوء سطح داكن فان PHOTODIODE يستقبل الضوء وبالتالي تنقطع الاشارة كما هو في الغالب في ROTARY ENCODER .

-- وجود MAGNETIC SENSORS وقطع مغناطيس فكلما وجد MAGNETIC SENSORS مغناطيس أمامه فانه يصدراشارة وان لم يجد تنقطع هذه الاشارة كما هو في الغالب في absolute encoder

ENCODER TYPES:



INCREMENTAL / ROTARY ENCODER:



لهذا ال ENCODER طرفين للتغذية حيث يأخذ 12-24VDC علي الطرفين البني والأزرق ويعمل علي نظامين: حدد الخرج Zوهو يخرج مجموعة من النبضات (يتزايد عددها مع زيادة سرعة الموتور) طالما يتحرك الموتور سواء يمينا أو يسارا ويستخدم هذا النظام للاستدلال علي الحركة وقياس السرعة



-- الخرجين A-B ...ويستخدما لمعرفة وجهة الموتور اذا كان يتحرك يمينا او يسارا (عد تصاعدى أوتنازلي)






ENCODER TYPES:




INCREMENTAL / ROTARY ENCODER:



ENCODER TYPES:



ABSOLUTE/BINARY ENCODER:




لهذا ال ENCODER طرفين للتغذية حيث يأخذ 24VDC-12 وله 12 خرج أو 14 خرج لتحديد الزاوية التي يتحركها الموتور من 0 الي 360 .

B11	B10	В9	B8	В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	DEGREE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1		↓
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	360



هذا الكلام ينطبق علي أجهزة PLC التي تدعم HIGH SPEED COUNTER لأن العدادات العادية لا تستطيع التواصل مع السرعة العالية لحركة الموتور وهذا من خلال الانماط الاتية:


Single phase counter with one direction:



لمراقبة حركة الموتور سريعا أم بطيئا للتوجيه ولقياس سرعته ويمكن تحديد اذا كان العداد تصاعديا ام تنازليا من خلال INSTRUCTION WIZARD الخاص ببرنامج PLC .




Single phase counter with one direction with external input:



لمراقبة حركة الموتور سريعا أم بطيئا للتوجيه ولقياس سرعته ويمكن تحديد اذا كان العداد تصاعديا ام تنازليا من خلال اعطاء الاشارة علي نقطة الدخل المعرفة من خلال برنامج PLC




Single phase counter with two directions:



اثنان من نقاط دخل PLC أحدهما يزيد عدد العداد والأخر ينقص عدد العداد ويمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج plc .




two phase counter A/B(1X):



اثنان من نقاط دخل A-B.... PLC يمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج PLC فاذا سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد ولو سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد ولو أضفنا RESET خارجي فان العدد الموجب يعني وجهة الموتور FORWARD واذا كان العدد سالب فهذا يعنى ان وجهة الموتور REVERSE.




two phase counter A/B(4X):




اثنان من نقاط دخل A-B.... PLC يمكن معرفتهما من خلال instruction wizard الخاص ببرنامج PLC فاذا سبق A ال B فهذا يزيد العدد مع A مرة ومع B مرة أخري ولو سبق B ال A فان ذلك ينقص العدد مع B مرة ومع A مرة أخرى وهذا يساعد في التأكد من صحة حركة الموتور في الاتجاه المناسب.














ENCODER WITH PLC S7-300 CPU313C:




NAME	INPUT(X2)	COUNTING/FREQUENCY		
<u>HC0</u>	I124.0	СНО	TRACK A/PULSE	
	I124.1	СНО	TRACK B/DIRECTION	
	1124.2	СНО	H/W GATE	
HC1	I124.3	CH1	TRACK A/PULSE	
	1124.4	CH1	TRACK B/DIRECTION	
	I124.5	CH1	H/W GATE	
HC2	I124.6	CH2	TRACK A/PULSE	
	I124.7	CH2	TRACK B/DIRECTION	
	I125.0	CH2	H/W GATE	



ENCODER WITH PLC S7-300 CPU313C:





ENCODER WITH PLC S7-300 CPU313C:



Description

Controlling the Counter with SFB 47 "COUNT"

Declaration Data time Address

Parameter

<u>Parameter</u>	Declaration	<u>Data type</u>	(Instance DB)	Range of Values	<u>Deraun</u>	<u>vescription</u>
LADDR	INPUT	<u>WORD</u>	0	CPU specific	VV#16#0300	The I/O address of your submodule, specified by you in "HW Config". If the E and A addresses are not equal, the lower one of the two must be specified.
CHANNEL	INPUT	INT	2	CPU 312C: 0 to 1 CPU 313C: 0 to 2 CPU 314C: 0 to 3	0	Channel number:
SW_GATE	INPUT	BOOL	4.0	TRUE/FALSE	FALSE	Software gate for starting/stopping the counter
CTRL_DO	INPUT	BOOL	4.1	TRUE/FALSE	FALSE	Enable output
SET_DO	INPUT	BOOL	4.2	TRUE/FALSE	FALSE	Control output
JOB_REQ	INPUT	BOOL	4.3	TRUE/FALSE	FALSE	Job initialization (positive edge)

Range of values

Default

ENCODER WITH PLC S7-300 CPU313C:

STS_LTCH

STS_DO

OUTPUT

OUTPUT

BOOL

BOOL

12.2

12.3



input)

Status of the latch input

Output status

FALSE

FALSE

Controlling the Counter with SFB 47 "COUNT"

JOB_ID	INPUT	WORD	6	W#16#0000 Job without function W#16#0001 Write count value W#16#0002 Write load value W#16#0004 Write comparison value W#16#0008 Write hysteresis W#16#0010 Write pulse period W#16#0082 Read load value W#16#0084 Read comparison value W#16#0088 Read hysteresis W#16#0090 Read pulse period	VV#16#0000	Job number
JOB_VAL	INPUT	DINT	8	-2 ³¹ up to +2 ³¹ -1	0	Value for write jobs.
STS_GATE	OUTPUT	BOOL	12.0	TRUE/FALSE	FALSE	Status of the internal gate
STS_STRT	OUTPUT	BOOL	12.1	TRUE/FALSE	FALSE	Status of the hardware gate (Start

TRUE/FALSE

TRUE/FALSE

ENICODED WITH DIC CT 200 CDI 1212C.

COUNTVAL

LATCHVAL

JOB_DONE

JOB_ERR

JOB_STAT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

DINT

DINT

BOOL

BOOL

WORD

14

18

22.0

22.1

24



ENCODI	EK WII	H PLC	57-30	10 CPU3130	J .	Jelecom
Controlli						
STS_C_DN	OUTPUT	BOOL	12.4	TRUE/FALSE	FALSE	Status reverse direction. Displayed is always the last direction of count. The value of STS_C_DN is FALSE after the first call of
STS_C_UP	OUTPUT	BOOL	12.5	TRUE/FALSE	FALSE	Status forward direction Displayed is always the last direction of count. The value of STS_C_DN is TRUE after the first call of

-2 31 up to +2 31 -1

-2 31 up to +2 31 -1

TRUE

FALSE

0

TRUE/FALSE

TRUE/FALSE

0 to W#16#FFFF

Actual count

Actual latch

New job can be started

Faulty job

Job error number


value

value

((6	201			
		er	6	DI
	Trac	ming E	OF EX	ceiten


ENCODER WITH PLC S7-300 CPU313C:









→ STOP














Network 4: Title:




Network 5: Title:





Network 6: Title:


	I126.4	MO.2
\perp		(s)



















How to create TABLE?









S7-200:


S7-300:







NOTE:










لو لم يتم وضع هذه الأوامر سيتم تصفير عناصر الجدول لفترة طويلة قد تؤثر على إضافة العناصر المطلوبة

لو لم يتم وضع هذه الأوامر سيتم إضافة كل العناصر عند الضغط أو إعطاء الإشارة حتى يمتلأ الجدول بأكمله

لو لم يتم وضع هذه الأوامر سيتم استخراج العناصر كلها مرة واحدة مع أول إشارة تعطى للبلوك




WANTED NETWORKS:



Color mixing project:





	Red	Yellow	Blue
Red	100%	0%	0%
Yellow	0%	100%	0%
Blue	0%	0%	100%
Orange	60%	40%	0%
Green	0%	30%	70%
violet	80%	0%	20%



-- قبل البدء فى تنفيذ أى لون تعمل مضخة المياه بمصاحبة الخلاط $i\,0.1\,$ off لمدة 10 $i\,0.1\,$

q0.5 belt

11.1 belt sensor

-- الخلاط يعمل مع الألوان المختلطة فقط بحيث يبدأ عمله مع اللون الأطول زمنا ويستمر في عمله بعد اللون الأطول زمنا لمدة 10 ثواني ثم تعمل مضخة السحب إلى ان يفرغ الخزان.


-- طلب أى لون يسجل وينفذ بعد الإنتهاء من اللون الحالى.

1	RED
2	YELLOW
3	BLUE
4	ORANGE
5	GREEN
6	VIOLET


i0.0	on
i0.1	off
i0.2	red
i0.3	yellow
i0.4	blue
i0.5	orange
i0.6	green
i0.7	violet
i1.0	level sensor
q0.0	red pump
q0.1	yellow pump
q0.2	blue pump
q0.3	mixer
q0.4	drain
-	

q0.6 water pump






Network 4: Title:




P#M 100.0 TABLE












Network 14: Title:







BCD







Network 17: Title:
















M2.0





M2.0





AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:









AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:









AUTOMATION COMPANIES IN EGYPT:







DISTRIBUTION COMPANIES IN EGYPT:

الفروع

إلاقي

مدينة نصر

الاسكندرية

القرية الذكية

Dokki

المهندسين

Sheikh Zayed

Zamalek

:Heliopolis

Corniche El Nil

Corniche El Nil

منينة نصر

.Heliopolis

Sheraton

Heliopolis

فرع القاهرة

المعادي

بولاق الدكرور

العفوان

مبنى رقم 2075 و 2078 مدينه المعراج - المعادى

عمارة 2-بلوك 10 حمى السفارات مدينة نصر

6 شارع المتحف الزراعي – دقي – القاهرة – مصر

16 شارع منشيه الطيران ـ مصر الجديده ـ القاهره ـ مصر

ش الشيخ احمد ابراهيم - النزهة - الدور 3 شقة 3 الالف مسكن

Km 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed City

Abou El Feda St., Abou El FedaCommercial Tower, Zamalek 3

Nile City Towers, South Tower, 9th Floor 2005 A Corniche El Nil

Yehia Zakaria St., Industrial Zone - lot 5, Sheraton Heliopolis

98 شارع التحرير ـ الدقي ـ القاهره ـ مصر

199 امتداد شارع 26 يوليو / العجوزة / القاهرة

11 شارع دكتور يسرى جوهر - مدينة نصر

1 ش تصام الدالي ـ الدقي الجيزة

34 ش عدلي ـ القاهرة

26 ش الجمهورية القاهرة

El Thawra St., Heliopolis 46

Nile City Towers, Corniche El Nil

14 ش محمود طلعت من الطيران

- محرم بك. ميدان الطريق الصحراوي- ص.ب. 754- الأسكندرية المركز الرئيس الأسكندية

Housing, Cairo, Egypt

7 طريق النصر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة

65 El Magrizy St. Roxy, Heliopolis, Cairo

34 ، 36 ش مصدق - الدقي - جيزة مص.ب. رقم 12311

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square Dokki, Cairo

طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الإسكندرية

45 شارع محمد حسن حلمي ـ المهندسين

شارع على ابوعيطه ـ بولاق الدكرور

16 ش ابراهيم نصير أوران الاسكنترية

3 ش عبد القوى احمد-المهنسين الجيزة

Cairo Downtown! 2 Champollion Street-Cairo Downtown

20 شارع لطفي حسونه ـ الدقي

عدد القروع

اسم المجموعة او المكتب

المجموعة الاستشارية شاكر

مكتب الهندسي الاستشاري صبور و شركاه

جماعة المهندسين الاستشاريين - ECG

ACE Consulting Engineers

المجموعة الاستشارية للعمارة وتنمية البيئة

مكتب هندسى استشارى محمود خليل المشنب

المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقارى

المقاولون العرب /قطاع الإحتياجات والعطاءات

Orascom Hotels and Development

25 Orascom Construction Industries

وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية

الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات

الإسكندرية للإنشاءات الطلعت مصطفى

28 Egyptian For Coastal Construction - ECC

المقاولون العرب / الإدارة العامة للاستشارات الهندسية

المكتب العلمى للهندسة الكهر وميكاتيكية

المقاولون العرب المركز الرئيسي

مختار ايراهيم للمقاولات

21

SODIC

ابناء حسن علام

مجموعة ابن الخير الاستشارية ـ دكتور م احمد ابن الخير بدر

Moharram. Bakhoum

المهندسون الاستشاريون العرب



16	(66	3,1
10.		101
	- 4	ıeı



التليقونات

02-33287651

02-37613140

02-22744740

03-5820322

02-22744740

02-33020841

02-33388748

02-24140925

02-33363691

02-33454113 - 02-33454972

+202 33 37 71 20, 33 36 17 47 / 78 39

202 25 74 48 76 / 11 17, 25 75 36 10

+202 7487005 & +202 3380538

02-26351176, 0100-1112131

02 23959500- 02 23959522

002 02 2390 35 50

002 02 2403 89 84

02 2737 6010/2737 6019

02 2290 3491/2290 3597/2290 4393

16640, 02-26900893, 02-26900901, 02-

3600267 (203) - 3601376 (203)

33315600 (202) - 33312000 (202)

02 3857 0061-3

02 2461 8999

0 2 2461 1111

26900903

22611596

02-22591985

02 22666 917







02-25204500 - 02-25204501 - 02-252045 02-25204505

02-22744748

202 37 49 82 54

+202 7487005

02-33362413

02 23937674

02 3857 0060

02 2461 9977

22608230

02 22666 920

3600278 (203)

33360437 (202) - 3336

002 02 2390 39 99


002 02 2262 15 84

+202 25 78 44 58

DISTRIBUTION COMPANIES IN EGYPT:

d	В	С	D	E	F	G
-	اسم المجموعة أن المكتب	عدد القروع	الفروع	العنوان	التليفهات	القاكس
	المجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة وادارة المشروعي	1			0122-9500411, 02-33038810,	
32	,	1		ش الجزائر متقرع من ش جامعة النول العربية المهنسين الجيزة	02-33038820, 02-33038830	02-33038850
33	مركز تطوير البناء	1		38 ش احمد الصاوى من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة	02-22757438, 02-26703241, 02-267032	02-22758797
34	ارت فيجين معماريون ومهندسون	1		عمارة الفيروز ـ عمارات رابعة الاستثماري ـ طريق النصر مدينة نصر القاهرة	0114-0477744, 02-24170251	02-24170251
35	مكتب التصميمات الميكانيكية الكهريائية (MED)	1		26 ش سوريا المهندسين, الجيزة	02-33386292, 02-37489121	02-33386292
36	اريا للعمارة والتصميم الداخلي	1		عمارات الفيطاط ـ ش الفيطاط ثبقة 34 ـ امام متحف الحضارة الفيطاطر القاهرة	0122-3976791	
37	الاستشاريون العرب	1		9 ش عدلي وسط البلد القاهرة	02-23960914, 02-23960915	
38	الخيراء القنيون للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع	1		هماد الدين كامل متفرع من ش عباس العقاد المنطقة الاولى , مدينة نصر, القاهرة	02-24050709	02-24023999
39	المجموعة المتحدة للاستشارات الهندسية	1		ش عبد الخالق ثروت وسط البلد القاهرة 15	0122-2315803	
40	الرجى جروب للهندسة والاستشارات	1		461 ش سكة الوايلي تقسيم الجمعية حدائق القبة ِ القاهرة	26015207	02-24536676
41	تكنى كونسلت ـ الخدمات الهندسية والاستشارية	1		14 أش كليوباترا - الكوربة مصر الجديدة والقاهرة	0100-2118550, 02-24180700	02-24187875
42	GAAFAR GROUP CONSULTANTS			1 شارع الثبيخ محمد رفعت ـ ميدان المحكمة ـ مصر الجديدة ـ 11351ـ القاهرة.	26382713	26426284
43	توتاليتي ـ الخيرات الدولية المتكاملة			79 هـ طريق النصر منخل 2 - بجوار طبية مول ، منينة نصر	24010245	
44	جدوى للاستشارات			51 ش لبنان المينسين, الجيزة	02-33472444	
45	جلويال للاستشارات الاستراتيجية			13 ش ابراهيم نجيب جارين سيتي القاهرة	02-27926285, 02-27926286	
				73 ش عمر بن الخطاب مصر الجديدة ِ القاهرة	0106-3179966, 0106-8800141, 02-	
46	جودة للاستشارات الهندسية				24173486,	02-24186445
47	حمزة وشركاه			5 ش ابن مروان الدقي, الجيزة	02-37607238	
48	خلا عويضة ومشاركوه للاستشارات الهندسية			84 ش المير غنى كلية البنات , مصر الجديدة, القاهرة	02-24140071	
49	دار الاستشارات الهندسية - د. م. احمد رأفت ابق طبيخ			71 - تعاونيات سموحة سموحة الاسكندرية	03-4252497, 03-6444539	
50	دار الخليج الاستشارات الهندسية			ش فوزى المطيعي ميدان الإسماعيلية , مصر الجبيدةر القاهرة 24	03-4252497	
51	فاين تاتش للاستشارات الهندسية	2	القاهرة الجديدة	التجمع الخامس القاهرة الجبيدةر القاهرة	02-26171945	
52		4	المقطم	ثر, 9 المقطم القاهر ة	02-25084057	





CAIRO

- 1- ALFA ELECTRONICS
- 2- AXXCELERA
- **3- AVELABS**
- **4- ATI SYSTEMS INC**
- 5- ALMANAR
- 6- ASSET TECHNOLOGY
- 7- AUTOMATION CONSULTANTS
- 8- ARTRONIX
- 9- ATMEL
- **10- AUTOSYS**
- 11- BIRD ICT
- 12-BACCAH
- **13- BIOBUSINESS-EG**
- 14- BRILLIANCE TECH
- 15- CIT GLOBAL
- **16- CATALYST BUSINESS SOLUTIONS**
- **17- CONSULTIX**
- 18- CENEERING
- 19- CONNECT IT
- **20- CREATIVE-BITS**






CAIRO

- 21- ENGINEERING OFFICE FOR INTEGRATED PROJECTS EOIP
- 22- EDGE TECHNOLOGY
- 23- EGY AUDIO INTERNATIONAL ELECTRICAL PRODUCTS (IEP)
- 24- ELSEWEDY ELECTROMETER
- **25- EGYTRONIX**
- **26-EXNEER**
- 27- ENERGY SAVING FACTORY
- 28- EID SOLUTIONS
- **29- EJAD**
- **30- GST**
- **31- GLOBALTRONICS S.A.E.**
- 32- HITTITE MICROWAVE EGYPT
- 33-3HANDSEG
- **34- HYPER EMBEDDED SYSTEMS**
- 35- HIDELENA
- **36- INVRONICS TECHNOLOGY EGYPT**
- **37- IPNEO**
- 38-ISS HOLDING
- 39 INTEGREIGHT
- **40- INNOVA EGYPT**






CAIRO

- **41-IDT SYSTEMS**
- 42-ICPEDIA
- **43- IST NETWORK**
- **44- JAMA ELECTRONICS**
- **45-KARMSOLAR**
- **46-LOGICA CGI**
- **47 MAGICVISION**
- **48- MAZID LABS**
- 49- MODERN TECHNOLOGY SUPPLY &
- **ENGINEERING**
- **50- MENTRONIX**
- **51-NWEAVE**
- **52- NEWPORT MEDIA**
- **53- NMA TECHNOLOGIES**
- **54- PYRAMID SYSTEMS DEVELOPMENT PSD**
- **55-QUICKTEL**
- 56- QOUDRA
- **57- QEYE SMART VISION SYSTEM**
- **58- REEM**
- **59- SILGENIX**
- **60-SMARTEC**






CAIRO

- **61- SI-WARE SYSTEMS**
- **62-SILMINDS**
- **63-SMART DESGIN**
- **64- SCADA INNOVATIONS**
- **65- SHEIMYMICRO**
- 66- SIOXIDE
- **67- SOFTLOCK**
- **68-SMART ENGINEERING SOLUTION**
- **69-STARKBITS**
- 70- TAHACKOM
- 71- TTC TECHNOLOGIES LTD
- 72- THIRDWAYV
- 73- UNIVERSAL ADVANCED SYSTEMS (UAS)
- 74- VERTEX LLC
- 75- VERTEX TECHNOLOGIES
- **76- WAHA MICROSYSTEMS**
- 77- WISSAM ELECTRONICS
- 78- XCELTRA
- **79- XONEBEE**

MANSOURA

80- EDUTKS





ALEXANDRIA

- **81- EVENTUM IT SOLUTIONS**
- **82- GLOBAL IMPACT**
- 83- MAS
- 84- QUINDEV
- **85- THINKODE**



THANK YOU

Eng./ Mohammed Magdy